

# R4020

### Hutschienen-Temperaturregler mit

### 1, 2, 4, 6, 8, 12\* oder 16\* Zonen Heizen/Kühlen

\*Mit der Erweiterungsbaugruppe R4010 können bis zu 16 Zonen angeschlossen werden



Einbautiefe: 120mm Format: 116mm x 93mm

### **Beschreibung und Bedienungsanleitung**

ELOTECH Industrieelektronik GmbH Verbindungsstraße 27 D - 40723 HILDEN FON +49 2103 / 255 97 0 www.elotech.de

FAX +49 2103 / 255 97 29 Email: <u>info@elotech.de</u>

# Inhalt

1	Allgeme	ine Hinweise	3				
2	Montage	e- und Anschlusshinweise	3				
3	Typenso	chlüssel	4				
4	Anschlussbilder						
	4.1 An	schlussbild: Betriebsspannung, Logikeingänge und Heizstrom	5				
	4.2 An	schlussbild: LEDs, Dipschalter und E-Bus	6				
	4.3 An	schlussbild: Monitoring-Relais	6				
	4.4 An	schlussbild: Fühlereingänge	6				
	4.5 An	schlussbild: Logikausgänge	7				
	4.6 An	schlussbild: Relaisausgänge	7				
	4.7 An	schlussbild: Stetigausgänge (Option)	7				
	4.8 An	schlussbild: Feldbus-Schnittstellen	8				
	4.9 An	schlussbild: LAN und USB	8				
5	Herstell	ung einer Modbus-TCP-Verbindung.	9				
	5.1 An	dern der IP-Adresse für die LAN-Schnittstelle	9				
	5.2 Be	treiben des Reglers über die Modbus-TCP-Schnittstelle	. 10				
6	Zonene	rweiterung (R4010) konfigurieren	.11				
7	Parame	ter	.12				
	7.1 Zo	nen-Parameterliste:	.12				
	7.1.1	Heizen Regelparameter	.14				
	7.1.2	Kühlen Regelparameter	.15				
	7.1.3	Rampen: Rampe steigend / Rampe fallend	.16				
	7.1.4	Softstart / Anfahrschaltung	.17				
	7.1.5	Messfühler Einstellungen	. 19				
	7.1.6	Stellausgänge	.21				
	7.1.7	Konfiguration Grenzwert 1+2	.22				
	7.1.8	Konfiguration Stromalarm (Option)	.24				
	7.2 All	gemeine Parameter	.24				
	7.2.1	Konfiguration Monitoring 1+2	.25				
	7.2.2	Feldbus / USB / LAN	.26				
	7.2.3	System Einstellungen	.28				
	7.3 Pro	ogrammregler Auswahl/Einstellung	. 29				
	7.3.1	Ablauf der Programmregelung:	. 30				
	7.3.2	Parameterliste Programmregler	.31				
	7.3.3	Firmwareupdate	. 32				
	7.3.4	Umschalten der IP-Adresse auf Werksauslieferzustand	. 32				
8	Fehlerm	eldungen	. 33				
9	Technis	che Daten	. 34				

# **1** Allgemeine Hinweise

Verwendete Symbolik:

www.elotech.de	Schriftart für Texte, wie sie auf dem Regler-Display angezeigt werden.			
MBA / MBE	MessBereichs-Anfang / MessBereichs-Ende			
<§>	Kennzeichnet den Wert der Werkseinstellung des entsprechenden Parameters.			

# 2 Montage- und Anschlusshinweise

Es ist darauf zu achten, dass die hier beschriebenen Geräte nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden.

Sie sind für den Schalttafeleinbau vorgesehen.

Das Gerät ist so zu montieren, dass es vor unzulässiger Feuchtigkeit und starker Verschmutzung geschützt ist.

Der zugelassene Umgebungstemperaturbereich darf nicht überschritten werden.

Die elektrischen Anschlüsse sind durch einen Fachmann gemäß den örtlichen Vorschriften vorzunehmen.

Es dürfen nur Messwertgeber entsprechend dem vorprogrammierten Bereich angeschlossen werden.

Bei Thermoelementanschluss muss die Ausgleichsleitung bis zur Reglerklemme verlegt werden.

Messwertgeberleitungen und Signalleitungen (z. B. Logikausgangsleitungen) sind räumlich getrennt von Steuer- und Netzspannungsleitungen (Starkstromleitungen) zu verlegen. Zur Einhaltung der CE-Konformität sind abgeschirmte Messwertgeber- und Signalleitungen zu

verwenden. Messwertgeber und Logikausgänge dürfen extern nicht miteinander verbunden werden. Eine räumliche Trennung zwischen dem Gerät und induktiven Verbrauchern wird empfehlen.

Eine räumliche Trennung zwischen dem Gerät und induktiven Verbrauchern wird empfohlen. Schützspulen sind durch parallelgeschaltete, angepasste RC - Kombinationen zu entstören. Steuerstromkreise (z. B. für Schütze) sollen nicht direkt an den Netzanschlussklemmen des Gerätes angeschlossen werden.

Die gerätebezogenen Einstellungen sind generell zuerst vorzunehmen.

Diese Beschreibung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Angaben hierin gelten jedoch nicht als Zusicherung von Produkteigenschaften. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Fehler. Der Hersteller behält sich Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, jederzeit vor. Alle Rechte vorbehalten.



Elektroschrott und Elektronikkomponenten unterliegen der Sondermüllbehandlung und dürfen nur von zugelassenen Fachbetrieben entsorgt werden.

# 3 Typenschlüssel



DD Werden 12 oder 16 Zonen benötigt, muss ein 8-Zonen-Regler und eine Erweiterungsbaugruppe R4010 (4 oder 8 Zonen) gewählt werden.

Zur Kommunikation mit dem R4010 ist der E-Bus auf dem R4020 notwendig.

Verfügt der benötigte Regler bereits über eine Feldbusschnittstelle, dann ist die E-Bus Schnittstelle bereits vorhanden.

Wird keine Feldbusschnittstelle benötigt, so muss bei der Feldbus-Auswahl der Schlüssel 90 (E-Bus) gewählt werden.

# 4 Anschlussbilder



Der Erdanschluss (Flachstecker 6,3mm) ist möglichst kurz (<20cm) mit einem dicken Kabel (>=4qmm) mit einer Erdschiene zu verbinden!



### 4.2 Anschlussbild: LEDs, Dipschalter und E-Bus

![](_page_5_Picture_1.jpeg)

Die LEDs dienen der Signalisierung von Betriebszuständen. Z.B. LED-Run Grün leuchtend für Normalbetrieb.

Mit den Dipschaltern können Funktionen gesteuert werden. Wie z.B. Rücksetzen der IP-Adresse und das Einleiten des Firmwareupdates.

Über den E-Bus (M3 und M4) wird die Erweiterungsbaugruppe R4010, zur Erweiterung auf 12 oder 16 Zonen, an den R4020 angeschlossen.

Die Leitungen "E-Bus L" und E-Bus H" sind an die entsprechenden Klemmen des R4010 anzuschließen.

Die Verbindung ist als geschirmte Leitung auszulegen. Der Schirm ist einseitig am R4010 an Erde (Gehäuse) aufzulegen.

### 4.3 Anschlussbild: Monitoring-Relais

![](_page_5_Figure_8.jpeg)

![](_page_5_Figure_9.jpeg)

### 4.4 Anschlussbild: Fühlereingänge

Fühler und Logikausgänge dürfen extern nicht miteinander verbunden werden! PT100/Ni120: Je nach Anschlussart (2-Leiter/3-Leiter) muss der Parameter "Messfühler/Sensor" entsprechend gewählt werden.

## 4.5 Anschlussbild: Logikausgänge

![](_page_6_Figure_1.jpeg)

Die Versorgungsspannung für die Logikausgänge muss extern verdrahtet werden: An den Klemmen B3 und G3 muss +24V angelegt werden.

B3 ist intern mit E3 verbunden und G3 mit K3. Die Klemmen E3 und K3 können so zum Brücken der +24V verwendet werden.

Die 24V werden auf die Ausgänge Out x geschaltet und steuern damit die SSRs. Bezugspotenzial ist der Ground der Versorgungspannung.

### 4.6 Anschlussbild: Relaisausgänge

![](_page_6_Figure_6.jpeg)

## 4.7 Anschlussbild: Stetigausgänge (Option)

Bei vorhandenen Stetigausgängen entfallen die Relaisausgänge.

![](_page_6_Figure_9.jpeg)

Die GND – Anschlussklemmen C5 – C7 und H5 - H7 sind gebrückt. Der Ausgang schaltet sich automatisch, je nach angeschlossener Bürde, auf Strom oder Spannung um.

### 4.8 Anschlussbild: Feldbus-Schnittstellen

L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7			
							Bus	Тур	Bemerkung
	А	В					RS485	03	Parameter HW-Konfig = RS232 / RS485
			RxD	TxD	GND		RS232	03	Parameter HW-Konfig = RS232 / RS485
					-	+	TTY	03	Parameter HW-Konfig = TTY (Stromschleife)
	Н	L					CAN	07	Noch nicht verfügbar

#### Typ 03 / 07 : Serielle Schnittstellen / CAN

Das serielle Feldbusmodul (Typ: 03) beinhaltet die drei Schnittstellen RS232, RS485 und TTY. Durch die Anschlussbelegung und den Parameter "HW-Konfig" wird der gewünschte Bus ausgewählt.

#### Typ 09: Profibus

![](_page_7_Picture_5.jpeg)

Din 2	Datan ByD / TyD D
PIII 3	Daten KXD / TXD - P
Pin 5	GND
Pin 6	+5V
Pin 8	Daten RxD / TxD - N

Die 5V-Versorgung dient nur zur Versorgung der Busabschlusswiderstände. Eine weitere Belastung ist nicht zulässig.

### 4.9 Anschlussbild: LAN und USB

USB-Anschluss:

Durchführung eines Firmwareupdates. (nur FAT formatierte Sticks werden unterstützt.)

LAN-Anschluss:

Verbindung zum Konfigurations-Tool **EloVision 3**. Lesen und schreiben von Parametern über MODBUS-TCP.

# 5 Herstellung einer Modbus-TCP-Verbindung.

### 5.1 Ändern der IP-Adresse für die LAN-Schnittstelle

Im Normalfall wird die Adresse 192.168.100.100 nicht dem Netzwerk entsprechen, in dem der Regler eingesetzt werden soll.

Um die Adresse zu verstellen, muss der Regler über seine Auslieferungsadresse mit einem PC verbunden werden. Hierfür kann beispielsweise ein Windows-Laptop mit einer Ethernet-Schnittstelle verwendet werden.

1. Regler R4020 über ein LAN-Kabel direkt mit dem PC verbinden. (oder über einen Switch)

2. Am PC für den verwendeten Netzwerkstecker eine feste Netzwerkadresse einstellen.

Windows 10: "System"-Einstellungen öffnen. Netzwerk und Internet auswählen. Dort die Zeile Ethernet anklicken. Hier den verwendeten Stecker auswählen. Anschließend im Bereich "IP-Einstellungen" den Button Bearbeiten klicken. Siehe Bild. Folgende Einstellungen vornehmen:

Einstellung: Manuell IPv4: Ein IP-Adresse 192.168.100.101 Subnetzlänge: 24 Bit Alternativ Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.100.1 IPv6: Aus

Anschließend auf Speichern klicken.

3. Mit Hilfe von EloVision 3 oder einem andern Modbus-TCP-Tool kann jetzt auf den Regler zugegriffen werden und eine passende IP-Konfiguration vorgenommen werden.

4. Bitte die voreingestellte Regler-Adresse 192.168.100.100 in EloVision 3 einstellen. Siehe

hierzu die Bedienungsanleitung von EloVision 3.

Unter Allgemein/ Schnittstellen können die Parameter in EloVision geändert werden. Sie werden erst nach einem Neustart des Reglers bzw. nach Ausschalten des DIP-Schalters 1 aktiv.

Falls die Adresse des Reglers bereits auf eine nicht mehr bekannte Adresse verstellt worden ist, so kann die IP-Adresse über DIP-Schalter 1 auf Werkseinstellung gesetzt werden. Siehe 7.3.4 Umschalten der IP-Adresse.

🗾 EloVision 3 TCP						
닅 🔒 🏡 💎 🔎 🧱 Extras - 🕦 🖓 🛷						
Geräte-ID: R4016 Konfiguration: EloVision 3						
₩ R4016		Schnittstellen				
Allgemein	Name	Wert				
Schnittstellen	IP-Adresse 1	192				
Uhr	IP-Adresse 2	168				
	IP-Adresse 3	100				
	IP-Adresse 4	100				
Monitoring 2	Subnetzmaske 1	255				
Erste Zone	Subnetzmaske 2	255				
Zone 2	Subnetzmaske 3	255				
Zone 3	Subnetzmaske 4	0				
Zone 4	Stdgateway 1	192				
Zone 5	Stdgateway 2	168				
Zone 6	Stdgateway 3	100				
Zone 7	Stdgateway 4	1				
Zone 8	Protokoll	aus				
Zone 9	<		>			
Zone 10	IP-Adresse 1					
Zone 11	192		False			
Zone 12			Enter			
Daten PC / Regler identisch	Min: 0	Max: 255				
R4016 Online Visualisierung						
12:48:56 Parameter gelesen						

IP-Einstellungen bearbeiten					
Manuell	~				
IPv4					
Ein					
IP-Adresse					
192.168.100.101	×				
Subnetzpräfixlänge					
24					
Gateway					
192.168.100.1					
Bevorzugter DNS					
Alternativer DNS					
IPv6					
Speichern	Abbrechen				

### 5.2 Betreiben des Reglers über die Modbus-TCP-Schnittstelle

Mit der korrekt eingestellten Netzwerkkonfiguration kann der Regler nun in dem für ihn vorgesehenen Ziel-Netzwerk betrieben werden.

# 6 Zonenerweiterung (R4010) konfigurieren

Der R4020 lässt sich mit einem R4010 um bis zu 8 Zonen erweitern. Konfiguration und Anschluss eines R4010 sind in einer separaten Bedienungsanleitung beschrieben.

Um die zusätzlichen Zonen zu aktivieren, muss die Zonenerweiterung im R4020 über EloVision eingeschaltet werden. Der Parameter befindet sich im Menü *Allgemein*.

Je nach Anzahl der Zonen des R4010 muss der Parameter Zonenerweiterung auf die Anzahl der Zonen des Gesamtsystems gestellt werden. Der Regler muss anschießend neu gestartet werden.

![](_page_10_Picture_4.jpeg)

# 7 Parameter

Die **Modbus**-Parametercodes stehen unter der Parameterbezeichnung. Z.B. 0x2000 für Sollwert akt.

Zonenparameter enden auf 0x##00. Mit dem Low-Byte wird die Zone angewählt. Hier Zone 1 = 00; Zone 2 = 01. Bitte lesen Sie auch die zugehörige Modbus-Beschreibung.

Sollwert akt.Sollwert min0x2000Sollwert max.		Aktueller für die Regelung benutzter Sollwert. Nur Lese-Parameter.	
Temperatur		Istwert	
Istwert		Nur Lese-Parameter.	
0x1000			
Stromistwert		Heizstrom-Istwert	
0x1100		Nur Lese-Parameter.	
Stellgrad	0 100%	Aktueller Stellgrad	
0x6000		Nur Lese-Parameter.	

#### 7.1 Zonen-Parameterliste:

Konfig.	Aus (0)	Mess- oder Regelzone außer Betrieb		
Anzeiger/Regler	Regler (1)	Regelzone in Betrieb <b>&lt;§&gt;</b>		
0x8C00	Anzeiger (2)	Mess- bzw. Anzeigezone in Betrieb		
Wenn Sie zu Regler oder Anzeiger wechseln, wird ein Assistent gestartet, mit dessen Hilfe				
Sie die korrekte Sensor- und Einheitenkonfiguration festlegen können.				

<b>Sollwert 1</b> 0x2100	Sollwert min Sollwert max.	Sollwert 1 $\langle \mathbf{S} \rangle = 0$
Sollwert 2	OFF(Sollwert min)	Sollwert 2 <§> = OFF
0x2200	Sollwert max.	Wenn der Logikeingang In_1 aktiv ist, wird der Soll-
		wert 2 auf allen Zonen aktiv, bei denen ein Wert un-
		gleich "OFF" eingestellt ist.

Konfiguration	Heizen (0)	Zweipunktregler: "Heizen" <b>&lt;§&gt;</b>
Heizen-Kühlen	Kühlen (1)	Zweipunktregler: "Kühlen"
0x8000	unlin. Kühlen (2)	Zweipunktregler: "Kühlen", mit nichtlinearer Kenn-
		linie für Verdampfungskühlung
	Heizen-Kühlen (3)	Dreipunktregler: "Heizen – Aus – Kühlen" >3<
	Heizen – unlin.	Dreipunktregler: "Heizen – Aus – Kühlen", mit nichtli-
	Kühlen (4)	nearer Kennlinie für Verdampfungskühlung

#### Hinweise zum Einstellen der Regelparameter:

Im Normalfall arbeitet der Regler mit PD/I-Stellverhalten. Das heißt, er regelt ohne bleibende Regelabweichung und weitgehend ohne Überschwingen in der Anfahrphase. Das Stellverhalten ist in seiner Struktur umschaltbar:

ds Steinverhalten ist in Seiner Struktur umschaltbar.			
a. ohne Rückführung	bei Einstellung von: P(xp) = aus		
(ein-aus)	Es ist nur der Parameter "Schaltdifferenz" sichtbar.		
b. P-Regler	bei Einstellung von: D(Tv) und I(Tn) = aus		
c. PD-Regler	bei Einstellung von: I(Tn) = aus		
d. PI-Regler	bei Einstellung von: D(Tv) = aus		
e. PD/I	modifizierter PID-Regler; Einstellung von P(xp), D(Tv) und I(Tn).		

![](_page_12_Figure_0.jpeg)

7.1.1 <b>Heiz</b>	en Regelparam	eter	Das Menü ist nur sichtbar bei den Konfigu- rationen Heizen oder Heizen-Kühlen		
<b>P (Xp)</b> 0×4000	OFF(0),0.1400.0K	Proportio	nalbereich <b>&lt;§=10,0&gt;</b> Einheit: Kelvin		
<b>d (Tv)</b> 0x4100	OFF(0), 1 200s	Vorhaltez	eit <b>&lt;§=30s&gt;</b>		
T (T.)	055(0) 1 1000	Ne ek et ell			
1 (IN) 0x4200	UFF(U), 11000S	Nachstell	zeit <b><g=150></g=150></b>		
Cabaltandalara	0.5 2/0.0-	-6 10	0-1		
Schaltzyklus- zeit 0x4300	U.5 240.0s	<§=10,0s> Mit Hilfe der Schaltzykluszeit wird die Schalthäufigke des Stellgliedes bestimmt. Sie ist die Gesamtzeit, in der der Regelausgang einmal "ein" und wieder "aus" schaltet. Spannungsausgänge zur Ansteuerung von Halb- leiterrelais (SSR):Schaltzykluszeit: 0,510 s Vorzugseinstellung für schnelle Regelstrecken: 0,8s <u>Relais-Ausgänge:</u> Schaltzykluszeit: > 10 s Die Schaltzykluszeit sollte so lang wie möglich einge stellt werden, um den Verschleiß der Relaiskontakte zu minimioron			
Stellgradbegr. 0x6400	0 100%	<§=100%> Eine Stellgradbegrenzung wird nur bei stark überdi- mensionierter Energieversorgung der Regelstrecke be- nötigt. Normalerweise sollte sie außer Betrieb sein (100 %). Die Stellgradbegrenzung greift ein, wenn der vom Regler errechnete Stellgrad größer als der max. zuläs- sige hier eingestellte Stellgrad ist. Achtung! Die Stellgradbegrenzung wirkt nicht wäh- rend der Selbstoptimierungsphase.			
	Diesen Deventer 11	mum h = 1 D - 1			
Schaltdifferenz		Rei Mosel	ned onne Kucktunrung vertugbar. (P=aus)		
0,4700		Bei Meccl	pereichen mit Kommastelle < <b>8</b> =0.1>		
		ein aus	S chaltdifferenz:		

			Nur sichtbar bei Betriebsarten Kühlen	
/.1.2 K	unien Regelpara	meter	oder Heizen-Kunien	
<b>P (Xp)</b> 0x5000	OFF(0),0.1400.0K	Proportionalbe	ereich <b>&lt;§=10,0&gt;</b> Einheit: Kelvin	
- (= )	077(0) 6 000	N/ 1 11 11		
<b>D (IV)</b> 0x5100	OFF(0), 1 200s	Vorhaltezeit <	:§=30s>	
I (T_)	055(0) 1 1000-	Nachatallzait		
0x5200	0FF(0), 110005	Nachstelizeit •	<g=150></g=150>	
Cabalt	0.5 240.0-	45-10.0->		
zykluszeit 0x5300	0.5 240.05	Mit Hilfe der S des Stellgliede der Regelausg tet. Spannungsa relais (SSR):S	Schaltzykluszeit wird die Schalthäufigkeit es bestimmt. Sie ist die Gesamtzeit, in der gang einmal "ein" und wieder "aus" schal- usgänge zur Ansteuerung von Halbleiter- chaltzykluszeit: <b>0,510 s</b>	
		Vorzugseinste <b>Relais-Ausg</b> Die Schaltzykl werden, um d mieren.	Ilung für schnelle Regelstrecken: 0,8s änge: Schaltzykluszeit: > 10 s uszeit sollte so lang wie möglich eingestellt en Verschleiß der Relaiskontakte zu mini-	
Stellgrad-	0 100%	<§=100%>		
<b>begr.</b> 0x6900		Eine Stellgrad onierter Energy Normalerweise 100 %). Die Stellgradb errechnete Ste eingestellte St <b>Achtung!</b> Die der Selbstopti	begrenzung wird nur bei stark überdimensi- gieversorgung der Regelstrecke benötigt. e sollte sie außer Betrieb sein (Einstellung: egrenzung greift ein, wenn der vom Regler ellgrad größer als der max. zulässige hier rellgrad ist. e Stellgradbegrenzung wirkt nicht während mierungsphase.	
Schaltdif-	Dieser Parameter ist n	iur dei Betried oh	ne kucktunrung vertugbar. (P=aus)	
<b>terenz</b> 0x5700	UFF(U),U.180.0		<pre>sel Messbereichen onne Kommastelle &lt;§=0.1&gt;</pre>	
	OFF(0), 0.01 8.00		Bei Messbereichen mit Kommastelle <§=0.01>	
		ein aus	Schaltdifferenz:	
Doadhand	Schaltnunktabetand	boizon" und	kühlen"	
0x4600	Dieser Parameter ist	"IICIZCII UIIU "I nurhei Heize	n und Kühlen" -Betrieb verfügber	
074000	(Konfiguration Heize	nui dei "Meize n-Kühlan – Ha	izen-Kühlen)	
		Rei Messherei	chen ohne Kommastelle <b>&lt;\$=</b> 0.1 <b>&gt;</b>	
	OFF(0), 0.01 8.00	Bei Messberei	chen mit Kommastelle <b>&lt;§=</b> 0.1>	

7.1.3 Rampen: Rampe steigend / Rampe fallend						
Eine progra ist immer of wenn ein r wählt wird erfolgt. Die aktuellen I wählten So Die Sollwei	ammierte Rampe dann wirksam, neuer Sollwert ge- oder ein "Netz-ein" e Rampe wird vom stwert auf den ge- ollwert gebildet. rtrampe wirkt so-	SP2 SP1				
wohl auf S	ollwert 1 als auch			1 1 1 1 1		►
chender Programmierung und Ausnutzung des 2. Sollwertes		-	K1 offen	K1 geschlossen	K1 offen	
kann somit ein Sollwertprofil mit 2 Sollwerten erzielt werden (siehe Beispiel, Sollwertum- schaltung mit externem Kontakt In 1 (K1)).			n-			
Rampe	OFF(0), 0.1 99,9	K/min bei Messbereichen ohne Kommastelle <§=Off>				
<b>steigend</b> 0x2F00	OFF(0), 0.01 9.99	K/min bei Messbereichen mit einer Kommastelle				
Rampe	OFF(0), 0.1 99,9	K/min bei Messbereichen ohne Kommastelle <§=Off>			>	
fallend 0x2D00	OFF(0), 0.01 9.99	K/min b	K/min bei Messbereichen mit einer Kommastelle			

### 7.1.4 Softstart / Anfahrschaltung

Diese Funktion darf nur bei Programmierung des Gerätes mit bistabilen Spannungsausgängen aktiviert werden. Relais werden durch schnelles Takten zerstört.

Zum langsamen Austrocknen von Wärmeträgern, mit z.B. Magnesiumoxyd (Keramik) als Isolationsmaterial, wird der vom Regler ausgegebene Stellgrad (heizen) während der Anfahrphase auf einen vorwählbaren Stellgrad begrenzt. Gleichzeitig wird die Taktfrequenz um den Faktor 4 erhöht. Hierdurch erfolgt ein langsameres Aufheizen.

Hat der Istwert den Anfahrsollwert erreicht, so kann er für eine einstellbare Anfahrhaltezeit konstant gehalten werden. Danach fährt der Regler auf den jeweils gültigen Sollwert. Ist die temperaturabhängige Anfahrschaltung in Betrieb, so kann die Selbstoptimierung während dieser Zeit nicht aufgerufen werden.

Ist eine Sollwertrampe programmiert, so ist diese während der Dauer der Anfahrschaltung außer Betrieb.

Die Anfahrschaltung ist wirksam, wenn:

- der Parameter P (xp) der betroffenen Regelzone > 0,1 % programmiert wird.

- der Regler eingeschaltet wird und der aktuelle Istwert kleiner als der Anfahrsollwert - 5% vom Messbereich ist.

Die Anfahrschaltung kann für jede Zone individuell gewählt und eingestellt werden.

	schaltung	Naiiii		aividueli gewanit und eingesteit werden.		
Softstart Ein/Aus Au		Aus	(0)	Die Anfahrschaltung ist außer Betrieb<§>		
0x6D00				Die restlichen Softstart-Parameter werden		
		<b>F</b> <sup>1</sup> (	1)	nicht angezeigt.		
		EIN (	1)	Die Anfahrschaltung ist aktiv.		
Coffeetart Ci	allarad	10	1000/	<s -="" 20=""></s>		
0x6A00	leligrau	10	100%	<g 30="" ==""></g>		
Softstart S	allwart	Solly	verthegrenzung	<8 = 100°C>		
0x6B00	Silwent	min. gren	Sollwertbe- zung max.	<g 100="" =="" c=""></g>		
		1				
Softstart Zo 0x6C00	eit	Aus(	0), 0.110.0min	<§ = 2.0 min>		
	1					
Betriebs- art	Regelbeti (0)	rieb	Reglerbetrieb, k	kein Stellerbetrieb möglich.		
<b>(Hand)</b> 0x8B00	Automati (1)	sch	Der Regler schaltet bei Fühlerfehler automatisch auf "Stellen" um und gibt den zuletzt gültigen Regel-Stellgrad als Stellsignal aus.			
			Der Stellgrad kann wie der Sollwert manuell verändert werden.			
In folgenden Fällen wird ein Stellgrad von 0 % ausg - wenn der Stellgrad im Augenblick des Fühlerbruchs 100 % beträgt. - wenn der Regler gerade eine Sollwertrampe abarb - wenn im Augenblick des Fühlerbruchs die Regelabweichung > 0,25% v. Messbereich ist.			In folgenden Fällen wird ein Stellgrad von 0 % ausgegeben: - wenn der Stellgrad im Augenblick des Fühlerbruchs 100 % beträgt.			
			ler gerade eine Sollwertrampe abarbeitet. enblick des Fühlerbruchs die ung > 0,25% v. Messbereich ist.			
		<ul> <li>wenn Parameter P (xp) = 0 eingestellt ist.</li> <li>wenn zu Beginn des Fühlerbruchs die Anfahrschaltung aktiv</li> </ul>				
			ist. Nach Behebung gen Sekunden zum Regeln erf	g des Fühlerbruchs schaltet der Regler nach eini- wieder auf Automatik um und errechnet den orderlichen Stellgrad.		

	Der Regler arbeitet jetzt nur als Steller. Die Regelung ist außer Betrieb.	
		Istwertanzeige: aktueller Istwert. Sollwertanzeige: Handstellgrad in %.
		Der Stellgrad kann manuell verändert werden.
Hand- stellgrad 0x6200	0 100 %	Nur wirksam, wenn sich der Regler im Modus "Stellerbe- trieb" befindet.

## 7.1.5 Messfühler Einstellungen

Alle Einstellmöglichkeiten für die Messwertaufnahme.

Sensor	Line	ear 0 10 V (0)	Spannung 0 bis 10 V	
0x1A00	Line	$ar 0 20 m \Delta (1)$	Strom 0 20mA	
0,12,100	Line	par 4 20 mA (2)	Strom Live Zero 4 20mA	
	DT1	00 2-1 oitor (3)	Pt 100 2-Leiteranschluss -100 800°C	
	PT100 2 - Leiter (4)		Pt 100 2 Leiteranschluss 100000 C	
	Nil	20 2-1 oitor (5)	Nickel 120 2-Leiteranschluss 0, 250°C	
	Nil	20 2 Leiter (5) 20 3-Leiter (6)	Nickel 120 2 Leiteranschluss 0250 C	
		$E_0 - C_0 Ni(1)(7)$	Thermoelement Typ 10, 800°C	
		$NiCr_Ni(K)(8)$	Thermoelement Typ K 0 1200°C	
	(TC)	$E_{0}$ (UNi (I) (0)	Thermoelement Typ I. 0. 800°C	
	Nic	re cun (L) (J)	Thermoelement TVP N 0 1200°C	
		P+Rh_P+ (S) (11)	Thermoelement TYP S 0 1600°C	
	(10)			
Bitte BEAC Wird die F sie sich nie	CHTEN: ühlerkoi cht meh	nfiguration geär r im neuen Mes	ndert, so werden folgende Parameter zurückgesetzt, wenn sbereich befinden:	
		Cal	Sollwert 1, Sollwert 2: auf Messbereichsanfang	
		SOL	wertbegrenzung min.: auf Messbereichsanfang	
		Sollwert-Rar	npe steigend / fallend: lauf aus	
		Solivert Rai	Grenzwerte: auf aus	
			Istwertoffset: auf aus	
		Sol	wert Anfahrschaltung: auf Sollwert min.	
			Anfahrschaltung: auf aus	
Tetwort	000			
Offset 0x1800	<ul> <li>-999</li> <li>&lt;§ = 0°C&gt;</li> <li>Dieser Parameter dient der Korrektur des Eingangssignals:         <ul> <li>Korrektur eines Gradienten zwischen Messstelle und Fühlerspitze</li> <li>Leitungsabgleich bei 2-Leiter-Pt100</li> <li>Korrektur der Regelabweichung bei P- oder PD-Stellverhalten.</li> <li>Bei Eingabe von z. B. +5 °C ist die wahre Temperatur am Fühler um 5 °C kleiner, als der angezeigte Istwert.</li> <li>Es ist zu beachten, dass der korrigierte Temperaturistwert die Messbereichsgrenzen nicht unter- bzw. überschreitet.</li> </ul> </li> </ul>			
Sollwert m	nin.	MB-Anfang	Minimal einstellbarer Sollwert. <b>&lt;§ = 0°C&gt;</b>	
0x2B00		Sollwert max.	MB-Anfang: Messbereichsanfang	
Sollwert max.Sollwert min0x2C00MB-Ende		Sollwert min MB-Ende	. Maximal einstellbarer Sollwert. <§= 400°C>	
Der minimale Abstand von Linearwert min und may beträgt 100 der mayimale 2000				
Linearwert min. Nur bei Linear- messbereich 0x1E00		-900 (Linear wert max100	<ul> <li>Messbereichsanfangswert der Linearskala.</li> <li>(§= 0,0°C&gt;)</li> </ul>	
		l		
Linearwert max.(Linearwert min. +100)Nur bei Linear- messbereich 0x1F0010.000		(Linearwert min. +100) 10.000	Messbereichsendwert der Linearskala. <§=100,0°C>	

Kommastellen Nur bei Linear- messbereich 0x1D00	0 2	Nachkommastellen des Linearmessbereichs. <§= 1>
<b>Einheit Zone</b> 0x7000	°C (0) °F (1)	Bei <b>Regelzonen</b> kann zwischen °C und °F gewählt werden. <b>&lt;§=°C&gt;</b> Die Temperaturwerte der gewählten Zone werden mit diesem Parameter auf die vorgegebene Einheit einge- stellt. Bitte prüfen Sie nach Verstellen alle Tempera- turwerte. (Grenzwerte, Sollwerte, Sollwertgrenzen, Istwertoffset und ggfls. die Lineargrenzen.)

# 7.1.6 Stellausgänge

Einstellmöglichkeiten für die Logikausgänge und Relais- oder Stetigausgänge. Hier wird festgelegt, welches Signal auf dem Ausgang ausgegeben wird.

Digitalausgang Aus (0)		Keine Funktion	
0x8100	Heizen (1)	Ausgabe des Heizen-Signals an Logikausgang x <§>	
	Kühlen(2)	Ausgabe des Kühlen-Signals an Logikausgang x	
Grenzwert 1 (3)		Ausgabe von Grenzwertverletzungen 1 an Logikausgang x	
	Grenzwert 2 (4)	Ausgabe von Grenzwertverletzungen 2 an Logikausgang x	
Bei der Verwe möglichst lang	ndung des Re 1 eingestellt w	lais als Stellausgang ist zu beachten, dass die Schaltzykluszeit ird um den Kontaktverschleiß des Relais zu minimieren.	
Relaisausgang	Aus (0)	Keine Funktion	
0x8200	Heizen (1)	Ausgabe des Heizen-Signals an Relais x <§>	
	Kühlen (2)	Ausgabe des Kühlen-Signals an Relais x	
	Grenzwert 1 (3)	Ausgabe von Grenzwertverletzungen 1 an Relais x	
Grenzwert 2 Ausgabe von G (4)		Ausgabe von Grenzwertverletzungen 2 an Relais x	

Stetigausgang		Aus (0)	Keine	e Funktion	
(Option)	He	eizen (1)	Ausgabe des Heizen-Stellgrades an Stetigausgang x <b>&lt;§&gt;</b>		
0x8300	St	ellgrad	(020mA oder 010V)		
	Kü	ihlen (2)	Ausgabe des Kühlen- Stellgrades an Stetigausgang x		
	St	ellgrad	(020mA oder 010V)		
	Ist	twert (3)	Ausg	abe des Istwertes an Stetigausgang x	
			(02	0mA oder 010V)	
	Heiz	en Stellgr.	Ausg	abe des Heizen-Stellgrades an Stetigausgang x mit ver-	
	Liv	e Zero (4)	setzt	em Nullpunkt. (420mA oder 210V)	
	Kühl	en Stellgr.	Ausg	abe des Kühlen- Stellgrades an Stetigausgang x mit ver-	
	Live	e Zero (5)	setztem Nullpunkt. (420mA oder 210V)		
	Ist	twert (6)	Ausgabe des Istwertes an Stetigausgang x mit versetztem		
	Li	ve Zero	Nullpunkt. (420mA oder 210V)		
Der minimale	Absta	and von Lii	neara	usgang min. und max. beträgt 10.	
Linear-Ausg. m	nin.	MB-Anfan	g	Anfangswert des Linearausgangs. <b>&lt;§= 0°C&gt;</b>	
0x8600		(Linear-A	ısg.	Entspricht 0/4 mA bzw. 0/2V.	
Nur bei Stetigaus- max10)					
gang auf Istwert					
Linear-Ausg. max. (Linear-Au		ısg.	Endwert des Linearausgangs. <b>&lt;§= 800°C&gt;</b>		
ΔX8/00 Min+10)			Entspricht 20mA bzw. 10V.		
Nur bei Stetigal	us-	MB-Ende			
yang aur istwe	ιι				

### 7.1.7 Konfiguration Grenzwert 1+2

Einstellung der G	Einstellung der Grenzwerte min./max. und Konfiguration für Grenzwertüberwachung 1 / 2			
Der Regler verfü	gt über zwei unabhä	ngige Grenzwertüberwachungen.		
Über das Monito	rina können die Grer	nzwertüberschreitungen auf die M	onitoring-Relais aus-	
aeaehen werden	Unabhängig davon	können die Grenzwertüberschreit	tungen auf den 70-	
poprolais baw L	aikausaängon ausa	nonmen die Grenzweitübersemen	ungen dur den 20	
Dei nuo nuo nuo nuo		eyebeli weldeli. ardan dia ralativan Granzwarta di	an altriallan Damaan	
Bei programmier	ter Sollwertrampe w	erden die relativen Grenzwerte de	en aktuellen Rampen-	
sollwerten nachg	jefuhrt.			
Bei Fühler- und l	_eitungsfehler reagie	ren die Grenzwertverletzungen w	ie bei Messbereichs-	
überlauf.				
Gewünschte Fun	ktion	Sollwertabhängiger Grenzwert	Absoluter Grenzwert	
Grenzwertüberso	hreitung.			
	-	Grenzwert		
Der Istwert mus	s größer sein als die	Sollwert max.	Grenzwert	
Summe von Grei	nzwert max und Soll		max	
wort odor als do	r abcoluto Gronzwort		maxi	
damit die Grenzv			0	
tiv wird.		0		
Grenzwertunters	chreitung.			
Der Istwert muss	s kleiner sein als die	Sollwert 🖌 👘 Grenzwert		
Differenz von (So	ollwert - Grenzwert	,  min.		
min.) bzw. kleine	er als der absolute		Grenzwert	
Grenzwert min.	damit die Grenzwert	_	min.	
üherwachung ak	tiv wird	0	0	
aber waenang ak		0 — <b>—</b>	0	
Baidsaitiga Gran	zwertüberwachung			
Deluseluge Grenz	weitubei wachung.		Grenzwert max.	
Day Tabuart mayo	a au Oarballa daa Da	Grenzwert max.		
Der Istwert mus		Sollwert		
reicnes liegen, d	amit die Grenzwert-			
überwachung ak	tiv wird.		Grenzwert min.	
		0 –	0	
	-			
Grenzwerte	Grenzwert 1 / 2 min.	Relativ zum Sollwert: -2000;Ol	F (+1 ≙ OFF <b>&lt;§&gt;</b> )	
0x3600/0x3700		Absolut: MB-Anfar	ng <b>&lt;§&gt;</b> MB-Ende	
	Grenzwert 1 / 2	Relativ zum Sollwert: OFF;020	0 (-1 ≙ OFF <b>&lt;§&gt;</b> )	
0x3800/0x3900	max.	Absolut: MB-Anfa	ng <b>&lt;§&gt;</b> MB-Ende	
	l			
Absolut / Relativ	Absolut	Absolute Grenzen. Nicht Sollwert	abhängig. <§>	
0x3400	Relativ zum Soll-	Die Grenzen liegen relativ zum S	ollwert.	
0x3500	wert			
Verzögerung	OFF	Verzögerung ausgeschaltet. <§	>	
0xB900	1 8000 s	Die Auslösung wird um die einge	stellte Zeit verzögert.	
0xBA00			J	
Selbsthaltung	aus	Keine Selbsthaltung. <b>&lt;§&gt;</b>		
0xB700	ein	Einmaliges Auslösen der Grenzw	ertverletzung wird	
0xB800		gespeichert.	J	
		Die Grenzwertverletzung kann in	n Fenster Monitoring	
		quittiert werden	choter i formtorning	

Bereitschafts-	Ohne Bereitschaft	Anfahrunterdrückung deaktiviert <b>&lt;§&gt;</b>	
verhalten	Mit Bereitschaft	Anfahrunterdrückung aktiv:	
0xB300		Der Istwert muss einmal den "Gutbereich" erreichen.	
0xB400		Erst danach löst eine Grenzwertverletzung das Moni-	
		toring aus.	
Farbe	Rot	Die Grenzwertüberschreitung wird im Monitoring rot	
0xB500		angezeigt.<§>	
0xB600	Grün	Anwendung als Freigabesignal: grüne Anzeige	
	Orange	Anzeige Orange	
Schalt-	Direkt	Der Monitoringausgang wird bei Überschreitung des	
Verhalten		max. oder bei Unterschreitung des min. Grenzwertes	
0xBB00		gesetzt.	
0xBC00	Invers	Das Signal wird invertiert an das Monitoring ausgege-	
		ben. Bei Überschreitung des min. oder bei Unter-	
		schreitung des max. Grenzwertes wird der Ausgang	
		gesetzt.	

### 7.1.8 Konfiguration Stromalarm (Option)

Die hier beschriebenen Einstellungen gelten für alle Zonen. Es nehmen nur Zonen an der Heizstromüberwachung teil, deren Heizen-Signal auf einem Logikausgang ausgegeben wird. Dabei ist zu beachten, dass Netzspannungsschwankungen (Absenkungen) keinen Fehlalarm durch Unterschreiten des zu überwachenden Heizstromwertes auslösen.

Die Monitoringmeldung wird entsprechend des Parameters "Verzögerung" zurückgehalten, damit eine einzelne Fehlmessung oder Störspitzen keine Fehlalarmmeldungen auslösen. Die Strommessung ist werkseitig für einen Stromwandler 1:1000 ausgelegt. (Zubehör Typ: M2000 1:1000 max. 60A).

Bei Verwendung von anderen Stromwandlern kann das Verhältnis angepasst werden.

Stromalarm Grenzwerte / Unterstromalarmwert 0x3A00	OFF(0),0.199.9A	Absoluter Wert <b>&lt;§=OFF&gt;</b> Für jede Zone einstellbar Die Unterschreitung des Wertes löst Alarm aus.

Stromalarm Grenzwerte	OFF(0),0.199.9A	Absoluter Wert <b>&lt;§=OFF&gt;</b> Für jede Zone einstellbar
/ Überstromalarmwert		Die Überschreitung des Wertes löst Alarm aus.

### 7.2 Allgemeine Parameter

Reststrom Grenze ØxCFØ9 Überwachung auf einen unzulässigen Dauerstrom	Grenzwert: OFF, 0,099,9 A <b>&lt;§&gt;=0,3A</b> Halbleiterrelais (SSR) weisen, insbesondere wenn sie RC-beschaltet sind, in der Regel immer einen gewissen Reststrom auf. Diese Ströme addieren sich und können in der Summe zu einem dauerhaf- ten Reststromfluss führen. Gemessene Restströme unterhalb des hier eingetragenen Wertes führen nicht zu einem Alarm. Wird ein Dauerstrom (SSR defekt / kurzgeschlossen) in einer Zone erfasst, so wird dies über den Alarm wie eine Stromwertunterschrei- tung gemeldet. Die Zone, in der der Dauerstrom gemessen wird, kann durch Überprüfung der aktuellen Temperatur ermittelt werden (Wert zu hoch).							
<b>Stromwandler</b> 0xCF16	1:100 1	:9999	Übersetzungsverhältnis des Stromwandlers <§ = 1:1000 für M2000>					
<b>Akt. Reststrom</b> ØxCFØA	Anzeige d	des akt	uellen Reststrom-Istwertes					
<b>Messzyklus</b> 0xCF08	160sZeit zwischen der Strommessung (Stromerfassungsintervall) zweier aufeinanderfolgender Regelzonen. <§ = 2s>							
<b>Verzögerung</b> ØxCF2F	Einstellung in 5 Stufen, Anzeige in Sekunden. Die Stufen werden intern in Abhängigkeit von der Anzahl der einge- schalteten Regelzonen und dem eingestellten Messzyklus berechnet. Aus (0) = keine Zeitverzögerung aktiv. <b>&lt;§=aus&gt;</b>							

# 7.2.1 Konfiguration Monitoring 1+2

Einstellung de	er Meldungen f	ür Monitoring 1 (M1). Entsprechendes gilt für Monitoring 2 (M2)
Der Regler ve	rfügt über zwe	i unabhängige Monitoring-Relais.
Über das Mon	itoring können	verschiedene Ereignisse des Reglers auf die Relais ausgegeben
werden. Alle a	ausgewählten E	Ereignisse werden verodert.
Grenzwert 1	(0)	Nicht ausgewählt <b>&lt;§</b> (bei Monitoring2)>
M1:0xCF23	Eine Zone (1)	Sobald bei einer Zone der Grenzwert 1 über oder unterschrit-
M2:0xCF29	=> Meldung	ten wird, wird Monitoring 1(2) gesetzt. <b>&lt;§</b> (bei Monitoring1) <b>&gt;</b>
	Alle Zonen (2)	Erst wenn bei <b>allen</b> eingeschalteten Zonen der Grenzwert 1
	=> Meldung	über oder unterschritten wird, wird Monitoring 1(2) gesetzt
Grenzwert 2	(0)	Nicht ausgewählt <b>&lt;§</b> (bei Monitoring1)>
M1:0xCF24	Eine Zone (1)	Sobald bei einer Zone der Grenzwert 1 über oder unterschrit-
M2:0xCF2A	=> Meldung	ten wird, wird Monitoring 1(2) gesetzt. <b>&lt;§</b> (bei Monitoring2) <b>&gt;</b>
	Alle Zonen (2)	Erst wenn bei <b>allen</b> eingeschalteten Zonen der Grenzwert 1
	=> Meldung	über oder unterschritten wird, wird Monitoring 1(2) gesetzt
Fühlerfehler	(0)	Nicht ausgewählt <b>&lt;§</b> (bei Monitoring2)>
M1:0xCF25	Aktiv (1)	Monitoring 1(2) wird gesetzt, wenn ein Fühlerfehler aufgetre-
M2:0xCF2B		ten ist. <b>&lt;§</b> (bei Monitoring1)>
Einschalt-	(1)	Nicht ausgewählt <b>&lt;§&gt;</b>
sperre	erzeugt	Monitoring 1(2) wird gesetzt, wenn ein Wiedereinschalt-Ereig-
M1:0xCF26	Signal (2)	nis ausgelöst hat.
M2:0xCF2C		
Systemfehler	(0)	Nicht ausgewählt <b>&lt;§&gt;</b>
M1:0xCF27	Aktiv (1)	Monitoring 1(2) wird gesetzt, wenn ein Systemfehler vorliegt.
M2:0xCF2D		
Ende Pro-	(0)	Nicht ausgewählt <b>&lt;§&gt;</b>
grammregler	Aktiv (1)	Monitoring 1(2) wird gesetzt, wenn der Programmregler abge-
M1:0xCF31		laufen ist.
M2:0xCF32		
Moni 1(2)	Direkt (0)	Das Relais schaltet ein, wenn Monitoring 1(2) aktiv ist. <b>&lt;§&gt;</b>
Relais	Invers (1)	Das Relais schaltet aus, wenn Monitoring 1(2) aktiv ist.
M1:0xCF03		
M2:0xCF05		
	(0)	
Stromalarm	(0)	Nicht ausgewahlt <§ (bei Monitoring1)>
ØxCF28	Aktiv (1)	Monitoring 1(2) wird bei Stromalarm gesetzt. <b>&lt;§</b> (Monit.2)>
ØxCF2E		

### 7.2.2 Feldbus / USB / LAN

Menü: Feld	lbus	Es hängt von dem eingebauten Feldbus-Modul ab, welche Parameter anwählbar sind.					
Protokoll	aus	Kein Protokoll angewählt					
0xCF14	Elotech	<pre><seriell> ELOTECH-Standardprotokoll &lt;§&gt;</seriell></pre>					
	Modbus	<seriell> Modbus-RTU-Protokoll</seriell>					
	Arburg 1	SERIELL> Heißkanal: Das Gerät hat eine Adresse für alle Zonen					
	Arburg 2	<pre><seriell> Heißkanal: Jede Zone hat eine eigene Adresse</seriell></pre>					
	Arburg 3	<pre><seriell> Temperiergeräteprotokoll</seriell></pre>					
	Profibus DP	<pre><profibus> Profibus DP</profibus></pre>					
	•						
Baudrate	1.2 kBaud	1.200 Bit/s					
0xCF12	2.4 kBaud	2.400 Bit/s					
	4.8 kBaud	4.800 Bit/s					
	9.6 kBaud	9.600 Bit/s <b>&lt;§&gt;</b>					
	19.2 kBaud	19.200 Bit/s					
<seriell></seriell>	38.4 kBaud	38.400 Bit/s					
Adresse	1 255	1<§> 255 (ELOTECH-Standardprotokoll)					
0xCF11		1<§> 247 (Modbus-RTU-Protokoll)					
		1<§> 32 (Arburg-Protokolle)					
		2<§> 125 (Profibus)					
		Unter dieser Adresse spricht ein übergeordneter Master den					
		Regler an. Jeder Regler muss eine einmalige Adresse haben.					
	1						
Format	7 E 1	7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even <b>&lt;§&gt;</b>					
0xCF13	701	7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd					
	7 E 2	7 Datenbits, 2 Stoppbits, Paritat Even					
	702	7 Datenbits, 2 Stoppbits, Paritat Odd					
	7 N Z 9 E 1	7 Datembits, 2 Stoppbits, Parität Evon					
8 E I 8 O 1		8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd					
CEDIELL	8 N 1	8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität None					
<seriell></seriell>	8 N 2	8 Datenbits, 2 Stopphits, Parität None					
	1						
HW-Konfig	Das serielle	Schnittstellenmodul verfügt über drei integrierte Schnittstellen.					
ØxCF36	Hier muss ei	ingestellt werden, welche davon genutzt wird.					
	RS232/RS485	Signalbelegung siehe Anschlussbild					
<seriell></seriell>	TTY	Signalbelegung siehe Anschlussbild					

Menü: LAN		Ethernet-Schnittstelle zum Anschluss des Konfigurationstools Elovision 3 oder zur MODBUS-TCP-Kommunikation.
		A new LAN configuration is only adopted after a mains reset.
IP-Adresse		
IP-Adresse 1	0xCF37	IP-Adresse <b>192</b> . 168. 100. 100 Teil 1 <§>
IP-Adresse 2	0xCF38	IP-Adresse 192 . 168 . 100 . 100 Teil 2 <§>
IP-Adresse 3	0xCF39	IP-Adresse 192 . 168 . 100 . 100 Teil 3 <§>
IP-Adresse 4	0xCF3A	IP-Adresse 192 . 168 . 100 . 100 Teil 4 <§>
Subnetzmaske		
Subnetzmaske 1	0xCF3B	Subnetzmaske <b>255</b> . 255 . 255 . 0 Teil 1 <b>&lt;§&gt;</b>
Subnetzmaske 2	0xCF3C	Subnetzmaske 255 . 255 . 255 . 0 Teil 2 <§>
Subnetzmaske 3	ØxCF3D	Subnetzmaske 255 . 255 . 255. 0 Teil 3 <§>
Subnetzmaske 4	ØxCF3E	Subnetzmaske 255 . 255 . 255 . 0 Teil 4 <§>
Standardgatewa	y	
Stdgateway 1	0xCF3F	Standardgateway <b>192</b> . 168 . 100 . 1 Teil 1 <b>&lt;§&gt;</b>
Stdgateway 2	0xCF40	Standardgateway 192 . <b>168</b> . 100 . 1 Teil 2 <b>&lt;§&gt;</b>
Stdgateway 3	0xCF41	Standardgateway 192 . 168 . <b>100</b> . 1 Teil 3 <b>&lt;§&gt;</b>
Stdgateway 4	0xCF42	Standardgateway 192 . 168 . 100 . 1 Teil 4 <§>

### 7.2.3 System Einstellungen

Sprache	Deutsch	(German)	Deutsch <b>&lt;8&gt;</b>				
0xCF0F	Fnølish	(Fnølish)	Englisch				
	2115(131)	(211511311)					
Uhr, Zeit, Datum	ı						
Uhrzeit	Stunden ØxCF43		Zahlenwert 0 23				
	Minuten	0xCF44	Zahlenwert 0 59				
	1						
Tag / Monat	Tag	0xCF45	Zahlenwert 1 31				
	Monat	0xCF46	Zahlenwert 1 12				
	T						
Jahr	2000	2150	Einstellung des Kalenderjahres				
0xCF47							
Verbundheizung	Aus	Verbunda	ufheizung ausgeschaltet <b>&lt;§&gt;</b>				
0xCF18	Aktiv	Verbunda	ufheizung ist eingeschaltet. Die eingeschalteten Zonen n Verbund aufgebeizt				
		Sinnvoll h	ei unterschiedlich schnellen Regelstrecken, deren Tem-				
		peraturen	peraturen nicht stark voneinander abweichen sollen				
		Die schnellen Zonen orientieren sich hierhei an den Langsamen					
	L						
Zonen Offset	0FF (0)	<§>					
0xCF0C	1 91	Der hier e	ingestellte Offset wird zu den Zonennummern in den An-				
		zeigebilde	rn addiert. Dadurch kann bei Systemen mit mehreren				
		Reglern e	ine fortlaufende Zonennummerierung erreicht werden.				
		Beispiele:	Offset=OFF: Zonen-Anzeige im Regler: 1-8				
			Offset= 4: Zonen-Anzeige im Regler: 5-12				

### 7.3 Programmregler Auswahl/Einstellung

Programm- nummer 0xC302	1 8	Auswahl des aktiven Programms.
Programmpar	ameter	
Zonen- zuordnung	0x000 0xffff	Bitweise Angabe der Zone, die am Programm teilnimmt. Von Bit 0 (0x0001) für Zone 1 bis Bit 15 (0x8000) für Zone 16
Weiterschalten	Zeit abgelaufen (0)	Alle Schritte werden nach dem vorgegebenen Zeitraster durchlaufen.
	Temp. Erreicht (1)	Nach Beendigung der Rampenzeit, wird so lange auf die aktuelle Schritttemperatur geregelt, bis alle zugehörigen Zonen diesen Sollwert erreicht haben. *Der Sollwert muss bis auf +- 2K erreicht werden.
Programmende	Sollwert 1 (0)	Nach Beendigung des letzten Schrittes wird mit dem Reglersollwert weitergeregelt. Im Normalfall Sollwert 1.
	Letzter Sollwert (1)	Nach Beendigung des letzten Schrittes wird mit der Temperatur des letzten Schritts weitergeregelt.
	Wiederholen (2)	Nach Beendigung des letzten Schrittes wird wieder von vorne mit Schritt 1 begonnen.
Schrittanzahl	1 8	Anzahl der Schritte.

#### Programmschrittparameter

Rampendauer	0:00 99:59h	Zeitvorgabe in der der Sollwert von der vorherigen Schritttemperatur auf die Temperatur des aktuellen Schritts hochlaufen soll. Im ersten Schritt wird der akt. Istwert als Startsollwert festgelegt.
		*Wenn keine Rampe gewünscht ist, diese Zeit auf 0:00h einstellen.
Temperatur	-100 1600°C	Temperatur für diesen Schritt.
Verweilzeit	0:00 99:59h	Zeitvorgabe für die Haltezeit der aktuellen Schritttempe- ratur. Die Verweilzeit startet nach Ablauf der Rampen- dauer. Bei Konfiguration Weiterschalten auf Temp. er- reicht, startet diese Zeit erst, wenn alle beteiligten Zo- nen die akt. Schritttemperatur erreicht haben. *Ausgeschaltete Zonen werden ignoriert. *Aus funktionellen Gründen wird bei der Einstellung "Weiterschalten" auf "Temperatur Erreicht" mit einer Ver- weilzeit von mindestens einer Minute gearbeitet, auch wenn die Verweilzeit auf 0:00h eingestellt ist.

#### 7.3.1 Ablauf der Programmregelung:

Als erstes muss festgelegt werden, ob der Programmregler nach einem festen Zeitraster ablaufen soll, oder ob die jeweilige Schritttemperatur erst erreicht werden muss, um in die jeweilige Haltephase zu gelangen. (Siehe Parameter "Weiterschalten")

Auch sollte man sich Gedanken machen, wie nach Beendigung des Programmreglers weitergeregelt werden soll. Drei Möglichkeiten stehen hier zur Auswahl: Sollwert 1, letzter Sollwert und Wiederholen. Genaueres siehe Parameter "Programmende".

Ebenso muss die Anzahl der Schritte [1...8] festgelegt werden.

Nun müssen die Zeit- und Temperaturwerte für die gewünschten Schritte eingetragen werden.

Ein Schritt beinhaltet immer Rampendauer und Verweilzeit. Die Rampendauer legt die Zeit fest, in der der Sollwert von der vorherigen Temperatur auf die Temperatur des aktuellen Schritts stetig erhöht wird. Die Verweilzeit beschreibt die Haltedauer für die aktuelle Schritttemperatur.

![](_page_29_Figure_6.jpeg)

Eine Ausnahme bildet die Rampe für den ersten Schritt. Da der erste Schritt keine Vorläufer-Temperatur hat, beginnt hier die Rampe für alle Zonen mit dem aktuellen Istwert der ersten eingeschalteten Zone und endet bei der Temperatur von Schritt 1. Die Rampendauer kann ausgeschaltet werden, indem man sie auf null setzt.

Die Verweilzeit beschreibt die Haltedauer für die aktuelle Schritttemperatur. Wenn der Parameter "Weiterschalten" auf "Temp. erreicht" steht, startet die Verweilzeit erst, wenn alle Zonen die Schritttemperatur erreicht haben.

Nach einer Netzunterbrechung bei laufendem Programmregler schaltet sich der Programmregler in dem Schritt wieder ein, bei dem die Unterbrechung stattfand.

# 7.3.2 Parameterliste Programmregler

Sio-	inde	Dez.	Parameter	Prg.	Schr.	Sio-in	dex	Dez	Parame	Ρ	S	Sio-in	dex	Dez.	Parame	Ρ	S	Sio-in	dex	Dez.	Paramet	ΡS
0xC3	00	0	Anzahl Programme	alle																		
0xC3	01	1	Anzahl Schritte	alle																		
0xC3	02	2	akt. Programmnr.	alle																		
0xC3	03	3	Reserve	alle																		
0xC3	04	4	Für Zone	1		0xC3	22	34	Für Zon	2		0xC3	40	64	Für Zon	3		0xC3	5E	94	Für Zone	4
					i I																	
0xC3	05	5	Weiterschalten	1		0xC3	23	35	Weiters	2		0xC3	41	65	Weiters	3		0xC3	5F	95	Weiters	4
0xC3	06	6	Programmende	1		0xC3	24	36	Progran	2		0xC3	42	66	Progran	3		0xC3	60	96	Program	4
0xC3	07	7	Schrittanzahl	1		0xC3	25	37	Schritta	2		0xC3	43	67	Schritta	3		0xC3	61	97	Schrittar	4
0xC3	08	8	Res 1	1		0xC3	26	38	Res 1	2		0xC3	44	68	Res 1	3		0xC3	62	98	Res 1	4
0xC3	09	9	Res 2	1		0xC3	27	39	Res 2	2		0xC3	45	69	Res 2	3		0xC3	63	99	Res 2	4
0xC3	0A	10	Rampendauer	1	1	0xC3	28	40	Rampei	2	1	0xC3	46	70	Ramper	3	1	0xC3	64	100	Rampen	4 1
0xC3	OB	11	Temperatur	1	1	0xC3	29	41	Temper	2	1	0xC3	47	71	Temper	3	1	0xC3	65	101	Tempera	4 1
0xC3	0C	12	Verweilzeit	1	1	0xC3	2A	42	Verwei	2	1	0xC3	48	72	Verwei	3	1	0xC3	66	102	Verweil	4 1
0xC3	0D	13	Rampendauer	1	2	0xC3	2B	43	Rampei	2	2	0xC3	49	73	Rampei	3	2	0xC3	67	103	Rampen	4 2
0xC3	0E	14	Temperatur	1	2	0xC3	2C	44	Temper	2	2	0xC3	4A	74	Temper	3	2	0xC3	68	104	Tempera	4 2
0xC3	OF	15	Verweilzeit	1	2	0xC3	2D	45	Verwei	2	2	0xC3	4B	75	Verwei	3	2	0xC3	69	105	Verweil	4 2
0xC3	10	16	Rampendauer	1	3	0xC3	2E	46	Rampei	2	3	0xC3	4C	76	Rampei	3	3	0xC3	6A	106	Rampen	4 3
0xC3	11	17	Temperatur	1	3	0xC3	2F	47	Tempei	2	3	0xC3	4D	77	Tempei	3	3	0xC3	6B	107	Tempera	43
0xC3	12	18	Verweilzeit	1	3	0xC3	30	48	Verwei	2	3	0xC3	4E	78	Verwei	3	3	0xC3	6C	108	Verweil	43
0xC3	13	19	Rampendauer	1	4	0xC3	31	49	Rampei	2	4	0xC3	4F	79	Rampei	3	4	0xC3	6D	109	Rampen	4 4
0xC3	14	20	Temperatur	1	4	0xC3	32	50	Temper	2	4	0xC3	50	80	Temper	3	4	0xC3	6E	110	Tempera	4 4
0xC3	15	21	Verweilzeit	1	4	0xC3	33	51	Verwei	2	4	0xC3	51	81	Verwei	3	4	0xC3	6F	111	Verweil	4 4
0xC3	16	22	Rampendauer	1	5	0xC3	34	52	Rampei	2	5	0xC3	52	82	Rampei	3	5	0xC3	70	112	Rampen	4 5
0xC3	17	23	Temperatur	1	5	0xC3	35	53	Temper	2	5	0xC3	53	83	Temper	3	5	0xC3	71	113	Tempera	4 5
0xC3	18	24	Verweilzeit	1	5	0xC3	36	54	Verwei	2	5	0xC3	54	84	Verwei	3	5	0xC3	72	114	Verweil	45
0xC3	19	25	Rampendauer	1	6	0xC3	37	55	Rampei	2	6	0xC3	55	85	Катреі т	3	6	0xC3	73	115	Rampen -	46
0xC3	1A 1P	26	Temperatur	1	6	0xC3	38	56	Temper	2	6	0xC3	56	86	Temper	3	6	0xC3	74	116	Tempera	46
OXC3	1B 4.0	27	Verweilzeit	1	6	UXC3	39	57	verwei	2	6	UXC3	57	8/	verwei	3	6	0xC3	75	117	verweil	4 6
UXC3	10	28	Rampendauer	1	/	UXC3	3A	58	катре	2	/	UXC3	58	88	катрен	3	/	0xC3	76 77	118	катреп	4 7
OXC3	1D	29	Temperatur	1	/	UXC3	3B 3B	59	Temper	2	/	UXC3	59	89	Temper	3	/	0xC3	77	119	Tempera	4 7
UXC3	ΤF	30	verweilzeit		/	UXC3	30	60	verwei	2	/	UXC3	5A	90	verwei	ſ	/	UXC3	/8	120	verwein	4 /
0.00	1 Г	21	Demandauar	1 1	~	0	20	C1	Damana	2	0	0.00	гр	01	Domonou	ſ	0	0	70	121	Damanan	1 0
0xC3	1F	31	Rampendauer	1	8	0xC3	3D	61	Ramper	2	8	0xC3	5B	91	Ramper	3	8	0xC3	79 74	121	Rampen	4 8
0xC3 0xC3	1F 20 21	31 32	Rampendauer Temperatur Vorweilzeit	1	8 8 0	0xC3 0xC3	3D 3E 25	61 62	Ramper Temper	2	8 8 0	0xC3 0xC3	5B 5C	91 92	Ramper Temper Vorwei	33	8 8 0	0xC3 0xC3	79 7A 7P	121 122	Rampen Tempera	4 8 4 8
0xC3 0xC3 0xC3	1F 20 21	31 32 33	Rampendauer Temperatur Verweilzeit	1 1 1 Prg.	8 8 8 Schr	0xC3 0xC3 0xC3	3D 3E 3F	61 62 63	Ramper Temper Verwei	2 2 2 D	8 8 8	0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D	91 92 93	Ramper Temper Verwei	3 3 3	8 8 8	0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B	121 122 123	Rampen Tempera Verweil: Paramet	4 8 4 8 4 8
0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio</b> -	1F 20 21 inde 7C	31 32 33 <b>Dez.</b> 124	Rampendauer Temperatur Verweilzeit Parameter Für Zone	1 1 Prg. 5	8 8 8 Schr.	0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio-in</b>	3D 3E 3F dex	61 62 63 <b>Dez</b> 154	Ramper Temper Verwei <b>Parame</b> Für Zon	2 2 2 P	8 8 8 5	0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio-in</b>	5B 5C 5D <b>dex</b> 88	91 92 93 <b>Dez.</b> 184	Ramper Temper Verwei <b>Parame</b> Für Zon	3 3 9 7	8 8 8 5	0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio-in</b>	79 7A 7B <b>dex</b>	121 122 123 <b>Dez.</b> 214	Rampen Tempera Verweil: <b>Paramet</b> Für Zone	4 8 4 8 4 8 P S 8
0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio-</b> 0xC3 0xC3	1F 20 21 inde 7C 7D	31 32 33 <b>Dez.</b> 124 125	Rampendauer Temperatur Verweilzeit Parameter Für Zone Weiterschalten	1 1 Prg. 5	8 8 Schr.	0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio-in</b> 0xC3 0xC3	3D 3E 3F <b>dex</b> 9A	61 62 63 <b>Dez</b> 154	Ramper Temper Verwei Parame Für Zon	2 2 P 6	8 8 <b>S</b>	0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio-in</b> 0xC3	5B 5C 5D <b>dex</b> B8	91 92 93 <b>Dez.</b> 184	Ramper Temper Verwei <b>Parame</b> Für Zon Weiters	3 3 P 7	8 8 <b>S</b>	0xC3 0xC3 0xC3 Sio-in 0xC3	79 7A 7B <b>dex</b> D6	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215	Rampen Tempera Verweil: Paramet Für Zone Weiters	4 8 4 8 4 8 <b>P S</b> 8
0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio-</b> 0xC3 0xC3	1F 20 21 inde 7C 7D 7F	31 32 33 <b>Dez.</b> 124 125 126	Rampendauer Temperatur Verweilzeit Parameter Für Zone Weiterschalten Programmende	1 1 Prg. 5 5	8 8 8 Schr.	0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio-in</b> 0xC3 0xC3	3D 3E 3F 9A 9B 9C	61 62 63 <b>Dez</b> 154 155 156	Ramper Temper Verwei Parame Für Zon Weiters Program	2 2 P 6 6	8 8 8 5	0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio-in</b> 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D 6ex 88 89 8A	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186	Ramper Temper Verwei Parame Für Zon Weiters Program	3 3 7 7 7	8 8 <b>S</b>	0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio-in</b> 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B D6 D7 D8	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216	Rampen Tempera Verweil Paramet Für Zone Weiters Program	4 8 4 8 4 8 <b>P 5</b> 8 8
0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio-</b> 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F 20 21 inde 7C 7D 7E 7F	31 32 33 <b>Dez.</b> 124 125 126 127	Rampendauer Temperatur Verweilzeit Parameter Für Zone Weiterschalten Programmende Schrittanzahl	1 1 Prg. 5 5 5	8 8 Schr.	0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio-in</b> 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D 3E 3F dex 9A 9B 9C 9D	61 62 63 <b>Dez</b> 154 155 156	Ramper Temper Verwei Parame Für Zon Weiters Program Schritta	2 2 P 6 6 6	8 8 <b>S</b>	0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio-in</b> 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D <b>dex</b> B8 B9 BA BB	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187	Ramper Temper Verwei Parame Für Zon Weiters Progran Schritta	3 3 7 7 7 7	8 8 8 8	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B D6 D7 D8 D9	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217	Rampen Tempera Verweil Paramet Für Zone Weiters Program Schrittar	4 8 4 8 4 8 <b>P 5</b> 8 8 8 8
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F 20 21 inde 7C 7D 7E 7F 80	31 32 33 <b>Dez.</b> 124 125 126 127 128	Rampendauer Temperatur Verweilzeit Parameter Für Zone Weiterschalten Programmende Schrittanzahl Res 1	1 1 Prg. 5 5 5 5 5	8 8 Schr.	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D 3E 3F 9A 9A 9B 9C 9D 9E	61 62 63 <b>Dez</b> 154 155 156 157 158	Ramper Temper Verwei Parame Für Zon Weiters Program Schritta Res 1	2 2 P 6 6 6 6 6	8 8 8 5	0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio-in</b> 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D <b>dex</b> 88 89 8A 8B 8B	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 188	Ramper Temper Verwei Parame Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1	3 3 7 7 7 7 7	8 8 8 8	0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio-in</b> 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B D6 D7 D8 D9 DA	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218	Rampen Tempers Verweils Paramet Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1	4 8 4 8 <b>P 5</b> 8 8 8 8 8
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F 20 21 inde 7C 7D 7E 7F 80 81	31 32 33 <b>Dez.</b> 124 125 126 127 128 129	Rampendauer Temperatur Verweilzeit Parameter Für Zone Weiterschalten Programmende Schrittanzahl Res 1 Res 2	1 1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5	8 8 Schr.	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D 3E 3F 9A 9B 9C 9D 9E 9F	61 62 63 <b>Dez</b> 154 155 156 157 158 159	Ramper Temper Verwei Parame Für Zon Weiters Program Schritta Res 1 Res 2	2 2 9 6 6 6 6 6 6 6	8 8 <b>S</b>	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D 688 89 8A 8B 8D 8D	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 188 189	Ramper Temper Verwei Parame Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2	3 3 7 7 7 7 7 7	8 8 8 8	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B D6 D7 D8 D9 DA DB	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 219	Rampen Tempera Verweil: Paramet Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2	4 8 4 8 <b>P 5</b> 8 8 8 8 8 8 8
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F 20 21 7C 7D 7E 7F 80 81 82	31 32 33 <b>Dez.</b> 124 125 126 127 128 129 130	Rampendauer Temperatur Verweilzeit Parameter Für Zone Weiterschalten Programmende Schrittanzahl Res 1 Res 2 Rampendauer	1 1 <b>Prg.</b> 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 Schr.	0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio-in</b> 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D 3E 3F 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0	61 62 63 <b>Dez</b> 154 155 156 157 158 159 160	Ramper Temper Verwei Parame Für Zon Weiters Program Schritta Res 1 Res 2 Ramper	2 2 9 6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 5 1	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D 6ex 88 89 8A 8B 8B 8D 8D 8E	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 188 189 190	Ramper Temper Verwei Parame Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Ramper	3 3 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 5	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B D6 D7 D8 D9 DA DB DC	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 219 220	Rampen Tempers Verweil Paramet Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen	4 8 4 8 <b>P 5</b> 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F 20 21 7C 7D 7E 7F 80 81 82 83	31 32 33 <b>Dez.</b> 124 125 126 127 128 129 130 131	Rampendauer Temperatur Verweilzeit Parameter Für Zone Weiterschalten Programmende Schrittanzahl Res 1 Res 2 Rampendauer Temperatur	1 1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 Schr.	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D 3E 3F 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1	61 62 63 <b>Dez</b> 154 155 156 157 158 159 160 161	Ramper Temper Verwei Parame Für Zon Weiters Program Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper	2 2 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 5 1 1	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D <b>dex</b> 88 89 8A 8B 8D 8D 8E 8F	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 188 189 190 191	Ramper Temper Verwei Parame Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper	3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 5 1	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 219 220 221	Rampen Temper Verweill Paramet Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper	4 8 4 8 4 8 <b>P 5</b> 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 1 8 1
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F 20 21 7C 7D 7E 7F 80 81 82 83 84	31 32 33 <b>Dez.</b> 124 125 126 127 128 129 130 131 132	Rampendauer Temperatur Verweilzeit Parameter Für Zone Weiterschalten Programmende Schrittanzahl Res 1 Res 2 Rampendauer Temperatur Verweilzeit	1 1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 Schr. 1 1 1	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D 3E 3F 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2	61 62 63 154 155 156 157 158 159 160 161 162	Ramper Temper Verwei Parame Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei	2 2 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 5 1 1 1	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D <b>dex</b> 88 89 8A 8B 8D 8D 8D 8E 8D 8E C0	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 188 189 190 191 192	Rampei Tempei Verwei Parame Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Rampei Tempei Verwei	3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 8 5 1 1	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B D6 D7 D8 D9 DA D8 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 219 220 221 222	Rampen Temper Verweill Paramet Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil	4 8 4 8 4 8 <b>P S</b> 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 1 8 1 8 1
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F 20 21 inde 7C 7D 7E 7F 80 81 82 83 84 85	31 32 33 <b>Dez.</b> 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133	Rampendauer Temperatur Verweilzeit Parameter Für Zone Weiterschalten Programmende Schrittanzahl Res 1 Res 1 Res 2 Rampendauer Temperatur Verweilzeit Rampendauer	1 1 <b>Prg.</b> 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 Schr. 1 1 1 2	0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio-in</b> 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D 3E 3F 9A 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3	61 62 63 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163	Ramper Temper Verwei Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper	2 2 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 5 1 1 1 1 2	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D 6ex 88 89 8A 80 8D 8D 8D 8D 8E 8F CO C1	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193	Rampei Tempei Verwei Parame Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Rampei Tempei Verwei Rampei	3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 5 1 1 1 2	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B D6 D7 D8 D9 DA D0 D0 D0 D0 D0 D1 D0 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223	Rampen Temper Verweil Paramet Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil Rampen	4       8         4       8         4       8         4       8         8       8         8       8         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       2
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F           20           21           inde           7C           7D           7E           7F           80           81           82           83           84           85           86	31           32           33           Dez.           124           125           126           127           128           129           130           131           132           133           134	Rampendauer Temperatur Verweilzeit Parameter Für Zone Weiterschalten Programmende Schrittanzahl Res 1 Res 1 Res 2 Rampendauer Temperatur Verweilzeit Rampendauer Temperatur	1 <b>Prg.</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b>	8 8 <b>Schr.</b> 1 1 1 2 2	0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio-in</b> 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D 3E 3F 9A 9B 9C 9D 9C 9F A0 A1 A2 A3 A4	61 62 63 <b>Dez</b> 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164	Ramper Temper Verwei Parame Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper Temper	2 2 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 8 5 7 1 1 1 1 2 2	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D 88 89 8A 80 8D 8D 8D 8E 8D 8E 6C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194	Rampel Tempel Verwei Parame Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel	3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 8 5 1 1 1 1 2 2	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B D6 D7 D8 D9 DA D5 D D D D D D D E D E 0 E	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224	Rampen Temper Verweil Paramet Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil Rampen Temper	4       8         4       8         4       8         4       8         7       5         8       1         8       1         8       1         8       1         8       2         8       2         8       2         8       2         8       2
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F           20           21           inde           7C           7D           7E           7F           80           81           82           83           84           85           86           87	31 32 33 <b>Dez.</b> 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135	Rampendauer Temperatur Verweilzeit Parameter Für Zone Weiterschalten Programmende Schrittanzahl Res 1 Res 1 Res 2 Rampendauer Temperatur Verweilzeit Rampendauer Temperatur Verweilzeit	1 1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 <b>Schr.</b> 1 1 1 2 2 2	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D 3E 3F 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5	61 62 63 <b>Dez.</b> 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165	Ramper Temper Verwei Parame Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei	2 2 <b>P</b> 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 8 5 1 1 1 1 2 2 2	0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio-in</b> 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D 88 89 8A 80 80 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195	Rampel Tempel Verwei Parame Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Rampel Tempel Verwei Verwei	3 3 3 <b>P 7</b> 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 8 5 1 1 1 1 2 2 2 2	0xC3 0xC3 0xC3 <b>Sio-in</b> 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B 4C D6 D7 B D9 DA B D0 D D D D D D E E E E	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 224 225	Rampen Temper Verweil Paramet Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil	4 8 4 8 4 8 7 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 2 8 2
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F 20 21 inde 7C 7D 7F 80 81 82 83 84 83 84 85 86 87 88	31           32           33           Dez.           124           125           126           127           128           130           131           132           133           134           135           136	Rampendauer Temperatur Verweilzeit Parameter Für Zone Weiterschalten Programmende Schrittanzahl Res 1 Res 1 Res 2 Rampendauer Temperatur Verweilzeit Rampendauer Temperatur Verweilzeit Rampendauer	1 1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 Schr. 1 1 1 2 2 2 3	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D           3E           3F           9A           9B           9C           9D           9F           A0           A1           A2           A3           A4           A5           A6	61 62 63 <b>Dez</b> 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166	Ramper Temper Verwei Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper	2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 8 5 1 1 1 1 2 2 2 3	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D 6 88 89 8A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196	Rampel Tempel Verwei Parame Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Rampel Tempel Verwei Rampel Rampel Rampel Rampel	3 3 <b>P 7</b> 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 <b>S</b> 1 1 1 2 2 2 3	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B 6 0 0 0 7 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 219 220 221 222 222 222 222 222 222 222 222	Rampen Temper Verweil Paramet Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen	4       8         4       8         4       8         7       8         8       1         8       1         8       1         8       1         8       2         8       2         8       2         8       2         8       3         2       3         3       3
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F 20 21 7C 7D 7F 7F 80 81 82 83 84 85 88 85 88 85 88 88 88 89	31           32           33           Dez.           124           125           126           127           128           129           130           131           133           134           135           136           137	Rampendauer Temperatur Verweilzeit Parameter Für Zone Weiterschalten Programmende Schrittanzahl Res 1 Res 1 Res 2 Rampendauer Temperatur Verweilzeit Rampendauer Temperatur Verweilzeit Rampendauer Temperatur	1 1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 8 Schr. 1 1 1 1 2 2 2 3 3	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D 3E 3F 9A 9B 9C 9D 9C 9D 9C 9D 9C 9D 9C 40 A1 A2 A3 A4 A3 A4 A5 A6 A7	61 62 63 <b>Dez</b> 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167	Ramper Temper Verwei Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper	2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 8 5 5 7 7 7 7 7 7 7 3 3	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D 6B 8B 8B 8B 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 188 189 190 191 191 193 194 195 196 197	Rampel Tempel Verwei Parame Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel	3 3 3 <b>P 7</b> 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 <b>S</b> 1 1 1 1 2 2 2 3 3	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B 6C 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 220 221 222 223 224 225 226 227	Rampen Temper Verweil Paramet Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen	4 8 4 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F 20 21 inde 7C 7D 7F 80 81 82 83 84 83 84 83 84 85 88 85 88 87 88 88 89 88 88 89 88	31           32           33           Dez.           124           125           126           127           128           129           130           131           132           133           134           135           136           137           138	Rampendauer Temperatur Verweilzeit Für Zone Weiterschalten Programmende Schrittanzahl Res 1 Res 2 Rampendauer Temperatur Verweilzeit Rampendauer Temperatur Verweilzeit Rampendauer Temperatur Verweilzeit Rampendauer Temperatur Verweilzeit	1 1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 8 Schr. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D 3E 3F 9A 9B 9C 9D 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8	61 62 63 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168	Ramper Temper Verwei Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Temper Verwei	2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 8 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D 6B 8B 8B 8B 8B 8B 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197	Rampel Tempel Verwei Parame Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Tempel Verwei	3 3 3 <b>P 7</b> 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 <b>S</b> 1 1 1 2 2 2 3 3 3	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B <b>d</b> D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228	Rampen Temper Verweil Paramet Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper	4 8 4 8 7 5 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F           20           21           inde           7C           7D           7F           80           81           82           83           84           85           86           87           88           89           8A           89           8A           8B	31           32           33           Dez.           124           125           126           127           128           129           130           131           132           133           134           135           136           137           138           139	Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Parameter         Für Zone         Weiterschalten         Programmende         Schrittanzahl         Res 1         Res 2         Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Rampendauer	1 1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 8 Schr. 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D 3E 3F 9A 9B 9C 9D 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9	61 62 63 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169	Ramper Temper Verwei Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Ramper Ramper	2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 8 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D 6B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 190 191 192 193 194 195 196 197 198	Rampel Tempel Verwei Parame Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Rampel Rampel Rampel	3 3 3 <b>P 7</b> 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 <b>S</b> 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B 6D 7D 7B 79 7A 7B	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229	Rampen Temper Verweil Paramet Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper	4       8         4       8         4       8         7       8         8       8         8       8         8       8         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       2         8       2         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       4
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F 20 21 inde 7C 7D 7F 80 81 82 83 84 83 84 85 88 83 84 85 88 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	31           32           33           Dez.           124           125           126           127           128           129           130           131           132           133           134           135           136           137           138           139           140	Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Parameter         Für Zone         Weiterschalten         Programmende         Schrittanzahl         Res 1         Res 2         Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Rampendauer         Temperatur	1 1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 8 Schr. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D 3E 3F 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA	61 62 63 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170	Ramper Temper Verwei Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper	2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 8 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D <b>dex</b> B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 198 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200	Rampel Tempel Verwei Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel	3 3 3 <b>P 7</b> 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 <b>S</b> 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B 6A D6 D7 7B 09 DA D7D D7D 05 D7 2B 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230	Rampen Temper Verweil Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen	4 8 4 8 7 5 8 5 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F           20           21           inde           7           7           7           7           83           84           85           86           87           88           89           84           85           86           87           88           89           84           88           89           84           85           88           89           84           85           86           87           88           89           84           85           86           87           88           88           88           88           88           88           80           81           82           83           84           85           86           87           <	31           32           33           Dez.           124           125           126           127           128           129           130           131           132           133           134           135           136           137           138           139           140           141	Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Parameter         Für Zone         Weiterschalten         Programmende         Schrittanzahl         Res 1         Res 2         Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Rampendauer         Temperatur	1 1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 8 Schr. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D 3E 3F 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA A8 A9 AA	61         62           63         Dez.           154         155           155         156           157         158           159         160           161         162           163         164           166         167           168         169           170         171	Ramper Temper Verwei Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei	2 2 2 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 8 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D <b>de</b> B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201	Rampel Tempel Verwei Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei	3 3 3 <b>P 7</b> 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 <b>S</b> 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231	Rampen Temper Verweil Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil	4       8         4       8         4       8         8       8         8       8         8       1         8       1         8       1         8       1         8       2         8       2         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       4         8       4         8       4
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F           20           21           inde           7C           7D           7F           80           81           82           83           84           85           86           87           88           89           8A           8B           8C           8D           8E	31           32           33           Dez.           124           125           126           127           128           129           130           131           132           133           134           135           136           137           138           139           140           141	Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Parameter         Für Zone         Weiterschalten         Programmende         Schrittanzahl         Res 1         Res 2         Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Rampendauer         Temperatur	1 1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 8 Schr. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D           3E           3F           9A           9B           9C           9D           9E           9F           A0           A1           A2           A3           A4           A5           A6           A7           A8           A9           AA           AB           AC	61         62           63         Dez           154         155           155         156           157         158           159         160           161         162           163         164           166         167           168         169           170         171           172         172	Ramper Temper Verwei Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Ramper Ramper Ramper Ramper Ramper	2 2 2 P 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 8 5 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D <b>dex</b> 88 89 8A 8B 8D 8E 8F C0 11 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 195 196 197 198 199 200 201	Rampel Tempel Verwei Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel	3 3 3 <b>P 7</b> 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 <b>S</b> 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B <b>de</b> D6 D7 D8 D9 D4 D5	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232	Rampen Temper Verweil Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen	4       8         4       8         4       8         8       8         8       8         8       8         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       2         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       4         8       4         8       4         8       4         8       4         8       5
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F           20           21           inde           7C           7D           7F           80           81           82           83           84           85           86           87           88           89           84           85           86           87           88           89           84           85           86           87           88           80           82           83           84           85           86           87           88           80           82           83           84           85           86           87           88           82           83           84           85           86           87	31           32           33           Dez.           124           125           126           127           128           129           130           131           132           133           134           135           136           137           138           139           140           141           142           143	Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Parameter         Für Zone         Weiterschalten         Programmende         Schrittanzahl         Res 1         Res 2         Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Rampendauer         Temperatur	1 1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 8 Schr. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D           3E           3F           9A           9B           9C           9D           9E           9F           A0           A1           A2           A3           A4           A5           A6           A7           A8           A9           AA           AB           AC           AD	61         62           63         Dez           154         155           155         156           157         158           160         161           163         164           165         166           167         168           169         170           171         172           173         173	Ramper Temper Verwei Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei	2 2 2 <b>P 6</b> 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 8 8 5 5 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D <b>dex</b> 88 89 8A 8B 8D 8E 8F C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA C5 C6 C7 C8 C9 CA C8 C9 C4 C8 C9	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 188 189 190 191 193 194 195 195 195 195 195 200 201 201 202 203	Rampel Tempel Verwei Für Zon Weiters Prograr Schritta Res 1 Res 2 Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei	3 3 3 <b>P 7</b> 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 <b>S I I I I I I I I I Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z</b>	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B <b>8</b> 06 77 89 09 0A 0B 0C 0D 05 05 01 02 03 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233	Rampen Temper Verweil Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper	4       8         4       8         4       8         8       8         8       8         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       2         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       3         8       4         8       4         8       5         8       5         8       5
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F           20           21           inde           7C           7D           7F           80           81           82           83           84           85           86           87           88           89           84           85           86           87           88           89           84           85           86           87           88           80           82           83           84           85           86           87           88           80           82           83           84           85           86           87           88           82           83           84           85           86           87           88           88	31           32           33           Dez.           124           125           126           127           128           129           130           131           132           133           134           135           136           137           138           139           140           141           142           143	Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Parameter         Für Zone         Weiterschalten         Programmende         Schrittanzahl         Res 1         Res 2         Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit	1 1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 8 Schr. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D 3E 3F 9A 9D 9D 9C 9D 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA A8 A0 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3	61           62           63           Dez           154           155           156           157           158           160           161           163           164           165           166           167           168           169           170           171           172           173	Ramper Temper Verwei Für Zon Weiters Program Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Verwei Ramper Verwei	2 2 2 <b>P 6</b> 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D <b>de</b> B8 99 BA BB BC BB BE C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA C5 C6 C7 C8 C9 C4 C5 C6 C7 C7 C8 C9 C4 C5 C6 C7 C7 C8 C9 C4 C5 C6 C7 C7 C7 C8 C9 C4 C5 C6 C7 C7 C8 C9 C4 C	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 188 189 190 191 193 194 195 195 195 195 195 200 201 201 202 203 204	Rampel Tempel Verwei Für Zon Weiters Prograr Schritta Res 1 Res 2 Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei	3 3 3 <b>P 7</b> 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 <b>S I I I I I I I I I I</b>	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B <b>8</b> 06 77 89 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 02 12 12 13 14 15 16 17 18 19 14	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 233	Rampen Temper Verweil Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil	4       8         4       8         4       8         7       8         8       8         8       8         8       8         8       8         8       8         8       1         8       1         8       1         8       1         8       2         8       2         8       2         8       3         8       3         8       3         8       4         8       4         8       5         8       5         8       5         8       5         8       5         8       5         8       5         8       5         8       5         8       5         8       5         8       5         8       5
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F           20           21           inde           7C           7D           7F           80           81           82           83           84           85           86           87           88           89           84           85           86           87           88           89           84           85           86           87           88           80           81           82           83           84           85           86           87           88           80           81           82           83           84           85           86           87           88           89           81           90           91	31           32           33           Dez.           124           125           126           127           128           129           130           131           132           133           134           135           136           137           138           139           140           141           142           143	Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Parameter         Für Zone         Weiterschalten         Programmende         Schrittanzahl         Res 1         Res 2         Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Rampendauer         Temperatur	1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 8 Schr. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D 3E 3F 9A 9D 9D 9D 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A7 A8 A9 AA AB AC AF	61         62           63         Dez           154         155           155         156           157         158           159         160           161         162           163         164           165         166           167         168           169         170           171         173           174         175	Ramper Temper Verwei Für Zon Weiters Program Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Ramper Ramper Verwei Ramper	2 2 2 2 P 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D <b>d</b> 88 99 BA BB BC BD BE FC 01 22 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C4 C5	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 188 190 191 192 193 194 195 195 195 195 195 200 201 201 202 203 204 205	Rampel Tempel Verwei Für Zon Weiters Prograr Schritta Res 1 Res 2 Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Rampel Rampel Rampel Rampel Rampel Rampel Rampel Rampel Rampel	3 3 3 <b>P 7</b> 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 <b>8 9 1</b> 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B <b>&amp;</b> 66 77 88 99 A8 B8 C8 D8	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 233 234 235	Rampen Temper Verweil Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen	4       8         4       8         4       8         7       8         8       8         8       8         8       8         8       8         8       8         8       1         1       1         8       1         1       1         8       2         8       2         8       3         9       3         8       3         9       3         8       3         9       3         9       3         9       3         9       3         9       3         9       3         9       3         9       3         9       3         9       3         9       3         9       3         9       3         9       3         9       3         9       3         9       3         9       3         9
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F           20           21           inde           7C           7D           7F           80           81           82           83           84           85           86           87           88           89           84           85           86           87           88           80           82           84           85           86           87           88           80           81           82           83           84           85           86           87           88           82           90           91           92	31           32           33           Dez.           124           125           126           127           128           129           130           131           132           133           134           135           136           137           138           139           140           141           142           143           144           145           146	Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Parameter         Für Zone         Weiterschalten         Programmende         Schrittanzahl         Res 1         Res 2         Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Rampendauer         Temperatur	1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 8 <b>Schr.</b> 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D 3E 3F 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE B0	61         62           63         Dez           154         155           155         156           157         158           159         160           161         162           163         164           165         166           167         168           169         170           171         172           173         174           175         176	Ramper Temper Verwei Für Zon Weiters Program Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper	2 2 2 2 P 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D <b>8</b> 88 89 BA BB BC BB BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA C5 C6 C7 C8 C9 C4 C5	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 188 190 191 192 193 194 195 195 195 195 195 200 201 201 202 203 204 205 205	Rampel Tempel Verwei Für Zon Weiters Prograr Schritta Res 1 Res 2 Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei	3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8885 2 3 4 4 4 5 5 6 6	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B <b>8</b> 66 77 88 99 6A 8B 6C 7B 7B 78 48 65 78 48 78 48 78 48 78 48 78 78 48 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 233 234 235 236	Rampen Temper Verweil Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen	4       8         4       8         4       8         8       8         8       8         8       8         8       8         8       8         1       1         1
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F           20           21           inde           7C           7D           7F           80           81           82           83           84           85           86           87           88           89           84           85           86           87           88           80           82           84           85           86           87           88           80           81           82           83           84           85           86           87           88           80           90           91           92           93	31           32           33           Dez.           124           125           126           127           128           129           130           131           132           133           134           135           136           137           138           139           140           141           142           143           144           145           146           147	Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Parameter         Für Zone         Weiterschalten         Programmende         Schrittanzahl         Res 1         Res 2         Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Rampendauer	1 1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 8 <b>Schr.</b> 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D           3E           3F           9A           9B           9C           9D           9E           9F           A0           A1           A2           A3           A4           A5           A6           A7           A8           A9           AA           AB           AC           AB           AC           AF           B0           B1	61         62           63         Dez           154         155           155         156           157         158           159         160           161         162           163         164           165         166           167         168           169         170           171         172           173         174           176         177	Ramper Temper Verwei Für Zon Weiters Program Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei	2 2 2 2 P 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D <b>8</b> 88 89 BA BB 6C BB BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C4 C5	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 190 191 192 193 194 195 195 195 195 195 200 201 201 202 203 204 205 206 207	Rampel Tempel Verwei Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei	3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 <b>5</b> 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B <b>&amp;</b> 66 77 88 99 A B C D D D D D D E E E E E E E E E E E E E	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 233 234 235 236 237	Rampen Temper Verweil Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen	4       8         4       8         4       8         8       8         8       8         8       8         8       8         8       8         1       1         1
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F           20           21           inde           7C           7D           7F           80           81           82           83           84           85           86           87           88           89           84           85           86           87           88           89           84           85           86           87           90           91           92           93           94	31           32           33           Dez.           124           125           126           127           128           129           130           131           132           133           134           135           136           137           138           139           140           141           142           143           144           145           146           147           148	Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Parameter         Für Zone         Weiterschalten         Programmende         Schrittanzahl         Res 1         Res 2         Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Rampendauer         Temperatur	1 1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 8 <b>Schr.</b> 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D           3E           3F           9A           9B           9C           9D           9E           9F           A0           A1           A2           A3           A4           A5           A6           A7           A8           A9           AA           AB           AC           AB           AC           AB           B0           B1           B2	61         62           63         Dez           154         155           155         156           157         158           159         160           161         162           163         164           165         166           167         168           169         170           171         173           174         175           176         177           178         178	Ramper Temper Verwei Für Zon Weiters Program Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Ramper Ramper Ramper	2 2 2 2 <b>P 6</b> 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D 6E 8B 9B AB BB CD BB BB CD	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 190 191 192 193 194 195 195 195 195 195 200 201 201 202 203 204 205 206 207 208	Rampel Tempel Verwei Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel	3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 <b>s</b>       1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B <b>8</b> 6 7 78 79 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 233 234 235 236 237 238	Rampen Temper Verweil Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen	4       8         4       8         4       8         4       8         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       2         8       3         8       3         8       3         8       4         8       4         8       5         8       5         8       6         8       6         8       6         8       6         8       6         8       6         8       6         8       6         8       6         8       6
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F           20           21           inde           7C           7D           7F           80           81           82           83           84           85           86           87           88           89           84           85           86           87           88           80           82           84           85           86           87           88           80           81           82           83           84           85           86           87           90           91      92      93      94      95	31           32           33           Dez.           124           125           126           127           128           129           130           131           132           133           134           135           136           137           138           139           140           141           142           143           144           145           146           147           148           149	Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Parameter         Für Zone         Weiterschalten         Programmende         Schrittanzahl         Res 1         Res 2         Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Rampendauer         Temperatur	1 1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 8 <b>Schr.</b> 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D           3E           3F           9A           9B           9C           9D           9F           A0           A1           A2           A3           A4           A5           A6           A7           A8           A9           AA           AB           AC           AB           AC           AB           B0           B1           B2           B3	61         62           63         Dez           154         155           155         156           157         158           159         160           161         162           163         164           165         166           167         168           169         170           171         173           174         175           176         177           178         179	Ramper Temper Verwei Für Zon Weiters Program Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper	2 2 2 2 <b>P 6</b> 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8         8           8         8           8         8           8         8           8         8           8         8           8         8           8         8           8         8           1         1           1         1           1         1           2         2           2         2           3         3           3         3           4         4           4         4           5         5           6         6           6         6           7         7	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D 6E 8B 9B AB BB CD BB BB CD	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 190 191 192 193 194 195 194 195 195 195 200 201 201 202 203 204 205 206 207 208 209	Rampel Tempel Verwei Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei	3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 <b>S</b>         1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B <b>8</b> 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 05 05 01 02 03 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 233 234 235 236 237 238 238 239	Rampen Temper Verweil Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper	4       8         4       8         4       8         4       8         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       2         8       3         8       3         8       4         8       4         8       4         8       5         8       5         8       6         8       6         8       6         8       6         8       6         8       7         8       7         8       7
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F           20           21           inde           7C           7D           7F           80           81           82           83           84           85           86           87           88           80           84           85           86           87           88           80           82           84           85           86           87           90           91           92           93           94           95           96	31           32           33           Dez.           124           125           126           127           130           131           132           133           134           135           136           137           138           139           140           141           142           143           144           145           146           147           148           149           150	RampendauerTemperaturVerweilzeitParameterFür ZoneWeiterschaltenProgrammendeSchrittanzahlRes 1Res 2RampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeit	1 1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 8 8 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D           3E           3F           9A           9B           9C           9D           9F           A0           A1           A2           A3           A4           A5           A6           A7           A8           A9           AA           AB           AC           AB           AC           AB           B1           B2           B3           B4	61         62           63         Dez           154         155           155         157           158         159           160         161           162         163           164         165           165         166           167         168           169         170           171         173           174         175           176         177           178         179           180         180	Ramper Temper Verwei Für Zon Weiters Program Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei	2 2 2 2 <b>P 6</b> 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8         8           8         8           8         8           8         8           8         8           8         8           8         8           8         8           8         8           1         1           1         1           1         1           2         2           2         2           3         3           4         4           5         5           5         5           6         6           6         6           7         7	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B         5C         5D         dex         8         8         9         8         8         B         C         C         C         C         C         C         C         C         C         C         C         C         C         D <thd< th="">         D         <thd< th=""></thd<></thd<>	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 190 191 192 193 194 195 194 195 195 195 200 201 201 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 200 201 205 206 207 208	Rampel Tempel Verwei Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei	3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 <b>5</b>       1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B <b>8</b> 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 05 05 01 02 03 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 233 234 235 236 237 238 239 239 240	Rampen Temper Verweil Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen	4       8         4       8         4       8         4       8         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       2         8       3         8       3         8       3         8       3         8       4         8       4         8       4         8       5         8       5         8       6         8       6         8       6         8       6         8       7         8       7         8       7         8       7         8       7         8       7         8       7
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F           20           21           inde           7C           7D           7F           80           81           82           83           84           85           86           87           88           80           84           85           86           87           90           91           92           93           94           95           96           97	31           32           33           Dez.           124           125           126           127           128           129           130           131           132           133           134           135           136           137           138           139           140           141           142           143           144           145           146           147           148           149           150           151	RampendauerTemperaturVerweilzeitParameterFür ZoneWeiterschaltenProgrammendeSchrittanzahlRes 1Res 2RampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperaturVerweilzeitRampendauerTemperatur	1 1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 8 8 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D           3E           3F           9A           9B           9C           9D           9F           A0           A1           A2           A3           A4           A5           A6           A7           A8           A9           AA           AB           AC           AB           AC           AB           B1           B2           B3           B4           B5	61         62           63         Dez           154         155           155         156           157         158           159         160           161         162           163         164           165         166           167         168           169         170           171         173           174         175           176         177           178         179           180         181	Ramper Temper Verwei Für Zon Weiters Program Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Ramper Ramper Ramper Ramper Ramper Ramper Ramper Ramper Ramper Ramper Ramper Ramper Ramper Ramper Ramper	2 2 2 2 P 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8         8           8         8           8         8           8         8           8         8           8         8           8         8           8         8           8         8           1         1           1         1           1         1           2         2           2         2           3         3           3         3           4         4           4         4           4         4           4         4           5         5           6         6           7         7           7         7           8	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B         5C         5D         dex         8B	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 190 191 192 193 194 195 194 195 195 195 200 201 201 202 203 204 205 204 205 206 207 208 209 200 201 201 202 203 204 205 206 207 208 209 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201	Rampei Tempei Verwei Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Rampei Tempei Verwei Rampei Tempei Verwei Rampei Tempei Verwei Rampei Tempei Verwei Rampei Tempei Verwei Rampei Tempei Verwei Rampei Tempei Verwei Rampei	3 3 3 <b>P</b> 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 <b>S</b>         1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B <b>8</b> 06 07 08 09 0A 08 0C 00 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 233 234 235 236 237 238 239 239 240 241	Rampen Temper Verweill Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweill Rampen Temper Verweill Rampen Temper Verweill Rampen Temper Verweill Rampen Temper Verweill Rampen Temper Verweill Rampen Temper Verweill Rampen Temper Verweill Rampen	4       8         4       8         4       8         4       8         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       2         8       3         8       3         8       3         8       4         8       4         8       5         8       5         8       6         8       6         8       6         8       7         8       7         8       7         8       8
0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	1F           20           21           inde           7C           7D           7F           80           81           82           83           84           85           86           87           88           80           84           85           86           87           88           80           84           85           86           87           88           80           81           92           93           94           95           96           97           98	31           32           33           Dez.           124           125           126           127           128           129           130           131           132           133           134           135           136           137           138           139           140           141           142           143           144           145           146           147           150           150           151           152	Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Parameter         Für Zone         Weiterschalten         Programmende         Schrittanzahl         Res 1         Res 2         Rampendauer         Temperatur         Verweilzeit         Rampendauer         Temperatur <td>1 1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5</td> <td>8 8 8 8 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8</td> <td>0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3</td> <td>3D           3E           3F           9A           9B           9C           9D           9E           9F           A0           A1           A2           A3           A4           A5           A6           A7           A8           A9           AA           AB           AC           AB           AC           AB           B1           B2           B3           B4           B5           B6</td> <td>61         62           62         63         Dez           154         155         156           157         158         159           160         161         162           163         164         165           166         167         168           169         170         171           177         173         174           177         178         179           180         181         182</td> <td>Ramper Temper Verwei Für Zon Weiters Program Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei</td> <td>2 2 2 2 P 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6</td> <td>8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8</td> <td>0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3</td> <td>5B 5C 5D <b>8</b> 88 98 A8 BB BB BB BB BB C C 1 C C C C C C C C C</td> <td>91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 190 191 192 193 194 195 194 195 195 195 195 200 201 201 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212</td> <td>Rampel Tempel Verwei Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei</td> <td>3 3 3 <b>P</b> 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7</td> <td>8 8 8 <b>S</b>         1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8</td> <td>0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3</td> <td>79 7A 7B <b>8</b> 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 05 05 01 02 03 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05</td> <td>121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 233 234 235 233 234 235 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242</td> <td>Rampen Temper Verweil Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper</td> <td>4       8         4       8         4       8         4       8         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       3         8       3         8       3         8       3         8       4         8       4         8       5         8       6         8       6         8       7         8       7         8       8         9       8         9       8         9       8         9       8         9       8</td>	1 1 Prg. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 8 8 8 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	3D           3E           3F           9A           9B           9C           9D           9E           9F           A0           A1           A2           A3           A4           A5           A6           A7           A8           A9           AA           AB           AC           AB           AC           AB           B1           B2           B3           B4           B5           B6	61         62           62         63         Dez           154         155         156           157         158         159           160         161         162           163         164         165           166         167         168           169         170         171           177         173         174           177         178         179           180         181         182	Ramper Temper Verwei Für Zon Weiters Program Schritta Res 1 Res 2 Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei Ramper Temper Verwei	2 2 2 2 P 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	5B 5C 5D <b>8</b> 88 98 A8 BB BB BB BB BB C C 1 C C C C C C C C C	91 92 93 <b>Dez.</b> 184 185 186 187 190 191 192 193 194 195 194 195 195 195 195 200 201 201 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212	Rampel Tempel Verwei Für Zon Weiters Progran Schritta Res 1 Res 2 Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei Rampel Tempel Verwei	3 3 3 <b>P</b> 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8 8 8 <b>S</b>         1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8	0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3 0xC3	79 7A 7B <b>8</b> 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 05 05 01 02 03 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	121 122 123 <b>Dez.</b> 214 215 216 217 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 233 234 235 233 234 235 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242	Rampen Temper Verweil Für Zone Weiters Program Schrittar Res 1 Res 2 Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper Verweil Rampen Temper	4       8         4       8         4       8         4       8         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       1         8       3         8       3         8       3         8       3         8       4         8       4         8       5         8       6         8       6         8       7         8       7         8       8         9       8         9       8         9       8         9       8         9       8

### 7.3.3 Firmwareupdate

<b>Firmwareversion</b> ØxCF48	Anzeige der aktuellen Firmwareversion 11.20 bedeutet V2020_11
Firmwareupdate	Starten des Firmware-Updates durch:
	1. Ausschalten der Versorgungsspannung des Reglers.
	2. Beide DIP-Schalter einschalten.
2 15(	3. USB-Stick mit dem Ordner "EL4000.01_V20xx_xx.ELO für den
	Firmwareupdate einstecken.
	4. Netz einschalten. LEDs gelb, grün und rot leuchten kurz.
	5. Anschließend nach ca. 2s blinkt die grüne LED. Ca. 8s nach Netz-
	Ein leuchten die gelbe und rote LED. *Nicht länger als ca. 22s warten.
	Dann leuchtet die grüne LED. In dem Fall muss das Gerät noch einmal aus und
	eingeschaltet werden, um den Updatevorgang neu zu starten.
	6. Wahrend die rote und gelbe LED leuchten beide DIP-Schalter
	ausschalten. Nun blinkt die gelbe LED für ca. 15s.
	7. Für ca. 5s blinkt die grüne LED.
	8. Der Firmwareupdate ist erfolgreich beendet, wenn jetzt die
	grüne LED leuchtet.
	9. Abschließend das Gerät noch einmal aus- und einschalten.
	Sollte die LED rot leuchten, so ist der Vorgang zu wiederholen.

#### 7.3.4 Umschalten der IP-Adresse auf Werksauslieferzustand

Umschalten auf werks- eingestellte IP-Adresse	Für das Umschalten der IP-Adresse auf den Werksauslieferzustand
	1. Ausgangsstellung: Beide Dipschalter sind ausgeschaltet. LED grün leuchtet.
2 15( SB2 ■■↑	<ol> <li>DIP-Schalter 1 einschalten. LED grün blinkt.</li> <li>&gt; IP-Adresse, Standardgateway und Subnetzmaske werden auf Werksauslieferzustand gesetzt und initialisiert. IP-Adresse = 192.168.100.100 Subnetzmaske = 255.255.255.0 Standardgateway = 192.168.100.1</li> <li>Jetzt kann über diese Adresse auf den Regler zugegriffen werden, um z.B. eine neue Adresse für den Regler einzustellen. Siehe auch Kapitel 5.1 "Ändern der IP-Adresse für die LAN-Schnittstelle".</li> <li>DIP-Schalter 1 ausschalten&gt; Gerät wird mit der internen Adresse initialisiert.</li> </ol>
	Bei eingeschaltetem DIP-Schalter 1 kann beispielsweise über EloVi- sion eine neue Adresse vorgegeben werden, die beim Ausschalten des DIP-Schalters direkt gesetzt und initialisiert wird.

# 8 Fehlermeldungen

Anzeige	Bedeutung	Mögliche Abhilfe
ERR0 Rote LED blinkt 3-mal kurz, an- schließend Pause.	Systemfehler	Gerät zur Überprüfung ins Werk senden.
ERR8	Systemfehler	Fehlermeldung löschen. Parameter überprüfen. Bei bleibendem Fehler Gerät zur Überprüfung ins Werk senden.
ERR IO	Fehler I/O-Leiterplatte	Die Verbindung zur Eingabe/Ausgabe-Leiter- platte ist unterbrochen. Siehe Logbuch: Fehler IO-Board 1 oder 2 -> Interne Karte defekt, Gerät zur Überprüfung ins Werk senden. Fehler IO-Board 3 oder 4 -> Falls Zonenerwei- terung (Menü 7.3.3 About) auf 12 oder 16 steht, ist evtl. das erforderliche Zusatzmodul R4010 nicht angeschlossen. Ggfls. Zonenerwei- terung ausschalten. <i>Info: Alle 4 Sensoren der fehlerhaften Karte</i> <i>werden auf Fühlerbruch gesetzt.</i>

# 9 Technische Daten

Eingang Pt100 (DIN)	2- oder 3-Leiterschaltung anschließbar. Fühlerbruch- und Kurzschlussüberwachung sind eingebaut. Fühlerstrom: < 1 mA Genauigkeit: < 0,2 % Linearitätsfehler: < 0,2 % Umgebungstemperatureinfluss: < 0,01 % / K
Eingang Thermoele- ment	Fühlerbruchsicherung und interne Vergleichsstelle sind eingebaut. Ein Verpolungsschutz ist vorhanden.
	Genauigkeit: < 0,25 % Linearitätsfehler: < 0,2 % Vergleichsstellenfehler: 0,5K Umgebungstemperatureinfluss: < 0,01 % / K
Eingang Spannung 010V	Innenwiderstand > 100 k-Ohm Genauigkeit: < 0,25 % Linearitätsfehler: < 0,2 % Umgebungstemperatureinfluss: < 0,01 % / K
Eingang Strom 020mA	Innenwiderstand < 100 Ohm Genauigkeit: < 0,25 % Linearitätsfehler: < 0,2 % Umgebungstemperatureinfluss: < 0,01 % / K
	! Der Eingang ist hochohmig, wenn der Regler ohne Betriebsspannung ist.
Logikeingänge	Innenwiderstand > 22k-Ohm Pegel 0 < 2V Pegel 1 > 9V; max. 30V
Heizkreisüberwa- chung Strommessung	Interner Messbereich 0100mA. Mit einen Stromwandler 1:1000 ergibt sich eine Anzeige 0,0 99,9A. Eine Überschreitung des Messbereiches kann zur Zerstörung des Ge- rätes führen.
Logikausgänge	Spannung, bistabil, 0/24 V DC, max. 500 mA, kurzschlussfest
Relaisausgänge	Relais Schließer; max. 250V AC, max. 2A, ohmsche Last
Stetigausgänge	020 mA Bürde max. 300 Ohm; 010 V min. 5kOhm. Automatische Umschaltung, je nach angeschlossener Bürde.
Feldbus Schnittstelle:	Je nach Ausführung: - Seriell: RS232, RS485, TTY (20mA) - Profibus DP, gemäß EN 50170 Mit galvanischer Trennung.
Service-Schnittstelle	Ethernet: Modbus TCP
USB-Schnittstelle	Host für USB-Stick; max. 100mA
Betriebsspannung	24 V DC, +/-25 %, ca. 6W + Leistung der Logikausgänge
LCD-Anzeige	8,8 cm (3,5") RGB-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung. 320 x 240 Pixel mit resistivem Touch-Panel
Datensicherung	EAROM, Halbleiterspeicher. Bei Schnittstellenbetrieb beachten: Die maximale Anzahl der zulässi- gen Schreibvorgänge je Parameter liegt bei 1.000.000

Schalttafelgehäuse	Format, Gehäuse: Schalttafelausschnitt: Gehäusematerial: Schutzart:	96x96mm, gem. DIN 43700, Einbautiefe 122 mm Breite=92 +0,5 mm x Höhe=90 +0,5 mm Stahlblech und Makrolon UL 94-V1 IP 20 (DIN 40050), Front: IP 50
Elektrische Anschlüsse	Service-Schnittstelle: Ethernet RJ45 USB-Schnittstelle: Typ A Profibus: SUB-D 9 Restliche: Steck-Klemmleisten, Schutzart IP 20 (DIN 40050), Isolationsgruppe C Querschnitte: Klemmengruppen: A, B, D, E, F, G, I, K, M, N, Q + C, H (Stetig) = 1,5 mm <sup>2</sup> (Bei Endhülsen mit Kunststoffkragen 0,75mm <sup>2</sup> ) Klemmengruppen: C, H, (Relais), P = 2,5mm <sup>2</sup>	
Echtzeituhr	Pufferbatterie: Lithium CR2032	
Gewicht	ca. 800g, je nach Ausführung	
E-Bus	Bussystem zur Verbindung des R4020 mit der Erweiterungsbau- gruppe R4010 zur Erweiterung der Zonenzahl auf 12 oder 16 Zonen. Serieller Bus. Die Verbindungsleitung muss geschirmt sein.	
Zulässige Anwen- dungsbereiche	Arbeitstemperaturbere Lagertemperaturberei Klim. Anwendungsklas	eich: 050°C / 32122°F ch: -3070°C / -22158°F sse: KWF DIN 40040; entspr. 75 % relative Feuchte im Jahresmittel, keine Betauung
CE – Kennzeichnung (EMV)	EN 61326-1:2013 / EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 Elektrische Sicherheit: EN 61010-1	

Technische Änderungen vorbehalten.